

**BLACK+
DECKER**™



*A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.*

533222-76 H

Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült

www.blackanddecker.eu

**EMax34i
EMax34s
EMax38i
EMax42i
EMax42ri**

Rendeltetésszerű használat

Az Ön Black & Decker fűnyíróját fűnyírásra terveztük. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.



Figyelmeztetés! A készülék használata előtt olvassa el végig és alaposan a Biztonsági, karbantartási és szervizelési kézikönyvet.

A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át teljes egészében ezt a kézikönyvet.

Részegységek

Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza, típustól függően.

1. Kapcsolódoboz
2. Be- és kikapcsoló
3. Fogantyú felsőrésze
4. Intelligens kábelvezető
5. Fogantyú alsórésze
6. Vágásmagasság állító kar
7. Vágásmagasságok
8. EdgeMax fűszélvágó nyílás
9. Fűgyűjtő doboz
10. Kivető nyílás fedele
11. Szállító fogantyú

Összeszerelés

Figyelmeztetés! Az Mielőtt elkezd a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról, és a készülék ki van kapcsolva.

A fűgyűjtő doboz összeszerelése (A – D ábra)

A fűgyűjtő doboz 5 részből áll, és a szerszám használata előtt mindig fel kell helyezni a készülékre.

- ◆ Erősítse a fogantyút (13) a fűgyűjtő fedelébe (14) (A ábra). A fogantyú csak egy irányban illeszthető be.
- ◆ Kapcsolja egymáshoz a fűgyűjtő 2 oldalát (15). Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes rögzítőfül és vezető a helyére van igazítva (B ábra).
- ◆ Igazítsa az egymáshoz kapcsolt oldalakat a fűgyűjtő doboz aljához (16). Igazítsa el a 4 vezetőt (17) (C ábra).
- ◆ Nyomja egymáshoz a 2 részt. A fűgyűjtő doboz szélei mentén a rögzítőkapcsokat akár erőteljes nyomással igazítsa a helyükre. Ellenőrizze, hogy minden fül biztonságosan rögzítve van-e.
- ◆ Igazítsa a fedelet (14) az összeszerelt fűgyűjtő tejetjére. Igazítsa el a 10 vezetőt (18) (D ábra).

Tartsa szem előtt: A fűgyűjtő doboz hátsó részénél lévő 2 fület különös gondossággal igazítsa el.

- ◆ Nyomja lefelé a fedelet, hogy minden fül pontosan rögzüljön. Hátul kezdje, és ügyeljen arra, hogy minden fül pontosan a helyén legyen.

A fogantyú alsó részének felszerelése (E ábra)

- ◆ Illessze az alsó fogantyú (5) végeit a fűnyíró megfelelő furataiba.
- ◆ Nyomja lefelé a fogantyút, addig, amíg szilárdan ül a helyén.
- ◆ Rögzítse a fogantyút a csavarokkal (19).

A felső fogantyú felszerelése (F ábra)

- ◆ Illessze a felső fogantyú részt (3) az alsó fogantyúhoz (5) a szárnyas anyákkal (20), az alátétekkel (21) és a csavarokkal (22) az ábrán látható módon.

Tartsa szem előtt: A felső fogantyú 2 különböző magasságon rögzíthető.

A motorkábel rögzítése (G ábra)

A motorkábelt a kábeltartókkal kell rögzíteni.

- ◆ Csíptesse a motorkábelt a kábelrögzítővel (23) a felső és az alsó fogantyúhoz az ábrán látható módon.

A fűgyűjtő doboz felhelyezése (N ábra)

- ◆ Emelje meg a kivető nyílás fedelét (11) és tegye a fűgyűjtő dobozt (9) a fűlekre (24).

A vágókés cseréje (L ábra)

Figyelmeztetés! Áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, amíg a kés teljesen megáll.

Figyelmeztetés! A vágókést csak a meghatározott típusú új vágókésre cserélje.

Figyelmeztetés! A vágókést erős munkakesztyűvel fogja meg.

A vágókés leszerelése:

- ◆ Fordítsa a készüléket az oldalára.
- ◆ Nagy igénybevételre készült munkakesztyűvel fogja meg a vágókést.
- ◆ 13 mm-es kulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban lazítsa meg és csavarja le a vágókés csavarját (25).
- ◆ Távolítsa el a vágókést (26) és a csavart (25).

A vágókés cseréje:

- ◆ Helyezze fel a vágókést a csavartengelyre, majd helyezze be a vágókés csavarját (25) a csavartengelybe.

Tartsa szem előtt: A vágókés felhelyezésekor a vágókésen látható szövegnek a felhasználó felé kell néznie.

- ◆ Húzza meg kézzel a vágókés csavarját (25) a lehető legszorosabbra.
- ◆ Nagy igénybevételre készült munkakesztyűvel fogja meg a vágókést.
- ◆ 13 mm-es kulccsal az óramutató járásának irányában húzza meg erősen a vágókés csavarját (25).

A készülék használata

Figyelmeztetés! Hagyja a készüléket a saját tempójában működni. Ne terhelje túl.

A vágásmagasság beállítása (M1 és M2 ábra)

A vágás magassága a központi magasságállító szerkezettel állítható, 6 magassági beállítás közül választhat.

A vágásmagasság beállítása

- ◆ Húzza a magasságállító kart (6) a motortól kifelé irányba.
- ◆ A kart a készülék hátulja felé mozgatva csökkenti a vágási magasságot.
- ◆ A kart a készülék eleje felé mozgatva növeli a vágási magasságot.

- ◆ Tolja a magasságállító kart (6) a lehetséges 6 állás egyikébe.

Tartsa szem előtt: A vágásmagasság a készülék oldalán elhelyezett jelzőről (7) leolvasható.

Be- és kikapcsolás (I ábra)

Bekapcsolás

- ◆ Tartsa a biztonsági kapcsolót (27) lenyomva.
- ◆ Húzza az üzemi kapcsolót (2) maga felé.
- ◆ Engedje el a biztonsági kapcsolót.

Kikapcsolás

- ◆ A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi kapcsolót (2).

Figyelmeztetés: Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetében reteszelni.

Fűnyírás (O1 és O2 ábra) (csak az EMax38i, EMax42i és EMax42ri típusnál)

Azt javasoljuk, hogy a következőkben leírtak szerint használja fűnyíróját, így optimális vágáseredményt érhet el, és elkerülheti a kábel átvágásának lehetőségét.

- ◆ Hurkolja át a tápkábelt az intelligens kábelvezetőn (4) az ábrán (H ábra) bemutatott módon, és hagyjon kb. 100 cm hosszúságú kábelt a kapcsolódoboz (1) és az intelligens kábelvezető (4) között.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy a kábelvezető szabadon csúszhasson a fogantyú két oldala között.
- ◆ A kábelt a kezdőponthoz közel halmozza fel a fűvön (1 pozíció O1 ábra).
- ◆ Kapcsolja be a készüléket fent leírtak szerint.
- ◆ Kövesse az O1 ábra lépéseit:
- ◆ Tolja a fűnyírórt az 1 pozícióból a 2 pozícióba.
- ◆ A kábelt átlépve forduljon jobbra, és tolja tovább a készüléket 3 pozíció felé. A kábelrögzítő a fogantyú egyik oldaláról a másikra fog csúszni, ami biztosítja, hogy a kábel a vágókéstől távol maradjon.
- ◆ A kábelt átlépve forduljon balra, és menjen tovább a 4 pozíció felé. A kábelrögzítő a fogantyú egyik oldaláról a másikra fog csúszni, ami biztosítja, hogy a kábel a vágókéstől távol maradjon.
- ◆ Ismétlje a fenti lépéseket addig, amíg csak lehetséges.

Figyelmeztetés: Soha ne közelítsen a kábel felé a munkavégzés közben – ahogy a O2 ábrán látható.

Fűnyírás (O1 és O2 ábra) (csak az EMax34s és EMax34i típusnál)

Azt javasoljuk, hogy a következőkben leírtak szerint használja fűnyíróját, így optimális vágáseredményt érhet el, és elkerülheti a kábel átvágásának lehetőségét.

- ◆ A kábelt a kezdőponthoz közel halmozza fel a fűvön (1 pozíció O1 ábra).
- ◆ Kapcsolja be a készüléket fent leírtak szerint.
- ◆ Kövesse az O1 ábra lépéseit:
- ◆ Tolja a fűnyírórt az 1 pozícióból a 2 pozícióba.
- ◆ Forduljon meg jobbra és tolja a fűnyírórt a 3 pozícióba.
- ◆ Forduljon meg balra és tolja a fűnyírórt a 4 pozícióba.
- ◆ Ismétlje a fenti lépéseket addig, amíg csak lehetséges.

Figyelmeztetés: Soha ne közelítsen a kábel felé a munkavégzés közben – ahogy a O2 ábrán látható.

EdgeMax fűszélvágás (K1 és K2 ábra)

Az EdgeMax fűszélvágó segítségével közvetlenül fal vagy kerítés szegélyéig is lenyírhatja a fűvet (K1 ábra). Az EdgeMax fűszélvágó segítségével precízen lenyírhatja a fűvet egészen a pázsit szegélyéig (K2 ábra).

- ◆ Tartsa a fűnyírórt a pázsit szélével párhuzamosan.
- ◆ Tolja a fűnyírórt a pázsit széle mentén. Ügyeljen arra, hogy az EdgeMax fűszélvágó (8) valamivel a pázsit szegélye felett legyen (K2 ábra).

Compact&Go Fűtömörítő (J ábra) (csak az EMax34i, EMax38i, EMax42i és EMax42ri típusnál)

Amikor a fűgyűjtő doboz megtelt, összetömörítheti benne a levágott fűvet. A kivető nyílás fedelén (10) keresztül láthatja mennyire van tele a doboz.

- ◆ Engedje el a be- és kikapcsolót (2).
- ◆ A jobb lábával nyomja a fűtömörítő kart (29) lefelé egészen addig, amíg nem reteszeli.

Tartsa szem előtt: A gyűjtődobozban lévő fű ezzel a doboz hátsó részébe lesz tömörítve. Folytathatja a fűnyírást, amíg meg nem telik a doboz eleje.

A fűgyűjtő doboz ürítése (J ábra) (csak az EMax34i, EMax38i, EMax42i & EMax42ri típusnál)

- ◆ Engedje el a be- és kikapcsolót (2).
- ◆ Távolítsa el a fűgyűjtő dobozt (9).
- ◆ Ürítse ki a fűvet a dobozból.
- ◆ Tegye le a fűgyűjtő dobozt a földre, majd húzza be és tartsa lenyomva a fűtömörítő kar kioldógombját (30).
- ◆ Emelje a fűtömörítő kart (29) függőleges helyzetbe, és engedje el a fűtömörítő kar kioldógombját (30).
- ◆ Ürítse ki a fűvet a doboz hátsó részéből.

A fűgyűjtő ürítése (csak EMax34s típusnál)

Amikor a fűgyűjtő doboz megtelt, ki kell üríteni.

- ◆ Engedje el a be- és kikapcsolót (2).
- ◆ Távolítsa el a fűgyűjtő dobozt (10).
- ◆ Ürítse ki a fűvet a dobozból.

A fűnyíró szállítása

Figyelmeztetés! Győződjön meg arról, hogy a vágókés teljesen leállt, és húzza ki a szerszám dugaszát az aljzatból.

- ◆ A szállítófogantyúnál (11) tartva fűnyíró kényelmesen szállítható.

Javaslatok az optimális munkavégzéshez

- ◆ 10 cm feletti fűmagasság esetén két munkamenetben vágjon, így szebb vágáseredményt érhet el. Első vágásnál használja a maximális, majd másodjára a közepes vagy alacsony vágásmagasságot.
- ◆ Optimális vágási eredmény eléréséhez csak száraz fűvet vágjon.

Hibaelhárítás

Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi Black & Decker márkaszervizzel.

Figyelmeztetés! A következő lépések előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból.

Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A gép nem működik	Nincs áramellátás	Kapcsolja be az áramot
	Hibás vagy kiolvadt a biztosíték	Cserélje ki a biztosítékot
	Túl magas a fű	Növelje a vágási magasságot, és ott kezdjen vágni, ahol alacsonyabb a fű
	Működésbe lépett a hőkioldó	Hagyja a motort lehűlni, és növelje a vágási magasságot
A gép megszakításokkal működik	Működésbe lépett a hőkioldó	Hagyja a motort lehűlni, és növelje a vágási magasságot
A gép csipkézett felületet hagy maga után vagy a motor erőlködik	A vágási magasság túl alacsony	Növelje a vágási magasságot
	Életlen a vágókés	Cserélje ki a vágókést.
	A gép alja eltömődött	Ellenőrizze a gép alját, és ha szükséges, tisztítsa meg (ehhez mindig viseljen nagy igénybe vételre készült munkakesztyűt)
	A vágókés fordítva van felszerelve	Szerelje fel helyesen a vágókést

Műszaki adatok

		EMax34s	EMax38i	EMax42i EMax42ri
		4-es típus	4-es típus	4-es típus
Feszültség	V_{AC}	230	230	230
Felvett teljesítmény	W	1400	1600	1800
Üresjárat fordulatszám	min ⁻¹	3500	3500	3500
Vágásmagasság	mm	20–70	20–70	20–70
Vágásszélesség	mm	340	380	420
Súly	kg	12,1	13,3	13,9

Súlyozott effektív rezgés gyorsulás EN60335 szabvány szerint: = 3,2 m/s², bizonytalanság (K) = 1,5 m/s².

CE megfelelőségi nyilatkozat

GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ZAJKIBOCSÁTÁSI
KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ IRÁNYELV



EMax34s / EMax34i / EMax38i / EMax42i / EMax42ri

A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-77.

2000/14/EK, Fűnyíró, L ≤ 50cm, VI. függelék DEKRA tanúsítvány B.V., Utrechtseweg 310, ED Arnhem Hollandia

Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344

Hangnyomásszint a 2000/14/EK szabvány szerint (12. cikkely, III. melléklet, L ≤ 50 cm):

L_{WA} (mért zajszint)	93 dB(A)
bizonytalanság (K)	3 dB(A)
L_{WA} (garantált zajszint)	96 dB(A)
bizonytalanság (K)	3 dB(A)

Ezek a termékek a 2004/108/EK (2016/04/19-ig), a 2014/30/EU (2016/04/20-tól), valamint a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalatához a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat nevében adja.

R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30/03/2015



Biztonság, karbantartás, szervizelés

Rendeltetésszerű használat

Az Ön BLACK+DECKER fűnyíróját fűnyírásra terveztük. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.

Biztonságtechnikai előírások

Figyelmeztetés! Elektromos szerszám használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés, a személyi sérülések lehetőségét.

- ◆ Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
- ◆ A készülék használata előtt, győződjön meg arról, hogy veszély esetén hogyan kell a készüléket kikapcsolni.
- ◆ Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes információknak.

Gyakorlás

- ◆ Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. Ismerje meg a gép működését, legyen tisztában a készülék kezelőszerveivel és megfelelő használatával.
- ◆ Soha ne engedje gyerekeknek, vagy olyan személynek a gép használatát, aki nem ismeri ezt a típust, illetve nem olvasta el a kezelési utasítást. Helyi előírások meghatározhatják a felhasználó minimális életkorát.
- ◆ A működő géptől tartsa távol az embereket, különösen a gyerekeket, illetve a háziállatokat.
- ◆ Vegye figyelembe, hogy a gép kezeléséből adódó balesetekért, vagy anyagi károkért a készülék kezelője vagy felhasználója a felelős.

Előkészületek

- ◆ A gép használata közben mindig megfelelő zárt lábbelit és hosszúnadrágot viseljen. Meztláb vagy nyitott szandálban ne használja a gépet. Ne viseljen laza vagy olyan ruházatot, amelyen lelógó részek, zsinetek vagy csomók vannak.
- ◆ Üzembe helyezés előtt tisztítsa meg a munkaterület az ágaktól, kövektől, drótoktól és minden idegen tárgytól.
- ◆ Használat előtt vizuálisan ellenőrizze a kés és a késcsavar állapotát (nem kopottak vagy sérültek); valamint a megfelelő összeszerelést, és győződjön meg róla, hogy a késcsavar biztonságosan van rögzítve. A kopott vagy sérült alkatrészeket készletben cserélje, hogy a gép egyensúlya megmaradjon. A sérült vagy olvashatatlan címkéket cserélje ki.
- ◆ Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hosszabbító kábelt, nem észlelhető-e rajtuk sérülés vagy elöregedés jele. Ha valamelyik kábel használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa le az áramforrásról. **A KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTÁSA ELŐTT NE ÉRJEN A KÁBELHEZ.** Ne használja a készüléket, ha a kábele sérült vagy kopott.
- ◆ A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget vagy szemellenzőt. Poros környezetben viseljen arc- vagy pormaszkot. Amikor a zajsint akkora, hogy kellemetlen érzett okoz, viseljen hallásvédőt.

- ◆ Védekezzen áramütés ellen. Kerülje az érintkezést földelt felületekkel (például fémkerítések, lámpaoszlopok stb.), viseljen gumitalpú cipőt.

A készülék kezelése

- ◆ Soha ne használja a készüléket sérült védőeszközzel vagy burkolattal, sem pedig védőeszközök nélkül, például a terelőlap és/vagy a fűfelfogó legyen a helyén.
- ◆ A készüléket csak nappali fényben, vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett használja.
- ◆ A készüléket esőtől védje, ne hagyja szabadban. Ne használja a készüléket nedves vagy páras környezetben. Ne nyírjon vele nedves fűvet.
- ◆ Álljon biztonságosan, különösen lejtős területen. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben. Legyen felkészülve rá, hogy a frissen vágott fű nedves és csúszós. Ne dolgozzon a készülékkel meredek lejtőn.
- ◆ Lejtőkön mindig a lejtőre merőleges irányban haladjon, soha ne párhuzamosan le és fel. Megkülönböztetett figyelemmel váltson irányt, ha lejtőn dolgozik.
- ◆ Ne nyírjon fűvet szélsőségesen meredek lejtőkön.
- ◆ Sétáljon, soha ne fusson a készülékkel. Soha ne dolgozzon hátrálva, miközben saját maga felé húzza a készüléket.
- ◆ A készüléket a használati utasításban leírtak szerint, kellő körültekintéssel kapcsolja be, és tartsa be a biztonsági előírásokat. Tartsa távol lábait a késtől.
- ◆ Ne indítsa a gépet, amíg az üritőnyílás előtt áll.
- ◆ Bekapcsoláskor ne döntse meg a készüléket, kivéve, ha az adott készüléket az indításhoz meg kell dönteni. Ilyen esetben a készüléket csak a legszükségesebb mértékig döntse, és csak a kezelőtől távolabbi részét emelje meg. Kezei legyenek mindig a kezelőszerveken, mielőtt visszabillenti a készüléket a munkaterületre.
- ◆ Kapcsolja ki a készüléket, várja meg a vágókés egység leállítását, mielőtt megdöntené azért, hogy áthaladjon egy fűmentes területen vagy a fűnyírás helyszínére szállítsa a készüléket.
- ◆ Soha ne emelje fel és ne szállítsa a készüléket, amíg a vágókés teljesen le nem állt.
- ◆ Tartsa távol kezeit és lábait a késtől. Soha ne tegye kezét vagy lábát a mozgórészekhez közel, vagy közvetlenül alájuk.
- ◆ Mindig tartózkodjon a kivető nyílásoktól megfelelő távolságban.
- ◆ Kapcsolja ki, áramtalanítsa a készüléket, és ellenőrizze, hogy a mozgórészek teljesen megálltak, mielőtt felügyelet nélkül hagyja a gépet; ha nem használja azt; mielőtt változtatna a készülék bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet cserél; a termék átvizsgálása és szervizelése előtt; valamint ha a megakadást kívánja megszüntetni. Ha idegen tárgyba ütközött a fűnyíró, vizsgálja át a gépet, és ha van rajta sérülés, javítsa meg, mielőtt újból használná.
- ◆ Ha a készülék elkezd rendellenesen vibrálni, vagy valamilyen idegen tárgyhöz ért, azonnal kapcsolja

ki, csatlakoztassa le az áramforrásról és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg. A sérült alkatrészeket cserélje ki vagy javítsa meg, valamint ellenőrizze, hogy nem lazultak-e meg alkatrészek.

- ◆ Használat közben a hálózati kábelt tartsa távol a késtől. Mindig legyen tudatában a hálózati kábel pontos helyzetével.
- ◆ A motor a készülék kikapcsolása után néhány másodpercig még tovább jár. Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókést.

Karbantartás és tárolás

- ◆ Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít, valamint képes rendeltetésszerű feladatát ellátni. Soha ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervezet végezheti. Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
- ◆ Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a kábel. Ha sérült, a veszély megelőzése végett márkaszervizzel ki kell cseréltetni. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító kábelt. A sérült hosszabbító kábelt azonnal cserélje ki. Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad használni.
- ◆ Tartsa a készülék összes csavarját, anyáját és egyéb rögzítését szorosra húzva a biztonságos munkavégzés érdekében.
- ◆ Ellenőrizze a fűgyűjtő dobozt rendszeresen, ha kopott, elhasznált vagy sérült szükség esetén cserélje le. Soha ne használja a készüléket gyűjtődoboz nélkül.
- ◆ Beállításnál vigyázzon, hogy az ujjai be ne szoruljanak a mozgó vágókések és a fix alkatrészek közé.
- ◆ A vágókések szervizelésénél ne feledje, hogy a vágókések akkor is foroghatnak, amikor az áramforrást már kikapcsolta.
- ◆ Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
- ◆ Mindig hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt a tárolóhelyére teszi.
- ◆ Csak a megfelelő típusú tartozékokat, pótkéceket, illetve feltéteket használja a készülékkel.
- ◆ Csak a BLACK+DECKER által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használja.

Kiegészítő biztonsági előírások fűnyírókhoz

- ◆ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik BLACK+DECKER márkaszervizzel.

Maradványkockázatok

A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak. Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőberendezések használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:

- ◆ Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
- ◆ Felforrósodott alkatrészek érintése miatti sérülések.
- ◆ Alkatrészek vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
- ◆ A készülék huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a készüléket huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.

Mások biztonsága

- ◆ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.

Figyelmeztető szimbólumok

A következő figyelmeztető szimbólumok láthatóak a készüléken:



Figyelmeztetés! A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyvet.



Esőtől és magas páratartalomtól óvja a készüléket.



Azonnal csatlakoztassa le a gépet az áramforrásról, ha a kábelt elvágta vagy megsértette. Soha ne használja a fűnyírót, ha a kábel sérült.



Legyen óvatos az éles vágókésekkel.



Óvakodjon a repülő tárgyaktól. A működő géptől és a munkaterülettől tartsa távol az embereket, nézelődőket.



Tartsa távol a kábelt a vágókésektől.



A fűnyírókés még pár másodpercig forog a motor kikapcsolása után.



A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint garántálva.

Elektromos biztonság



Figyelmeztetés! Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!

- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azonnal cseréltesse le a gyártóval egy BLACK+DECKER márkaszervizben.
- ◆ Az elektromos biztonság tovább növelhető egy nagy érzékenységű 30 mA értékű hibaáramvédő kapcsoló beiktatásával.

Hosszabbító kábel használata

- ◆ Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatoknál). A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott kültéri hosszabbító kábelt szabad használni. Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30 m hosszú 1,5 mm² HO5VV-F hosszabbító kábelt használhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a hosszabbító kábelt, keresse rajta a sérülés, kopás és elhasználódás jeleit. Cserélje le a kábelt, ha sérült, vagy ha hibás. Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt használ, úgy azt a munka megkezdése előtt mindig teljesen tekerje le.

Karbantartás

Az Ön BLACK+DECKER készüléke minimális karbantartás mellett hosszú távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.

Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.

- ◆ Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
- ◆ Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit egy tiszta, és száraz puha kefével.
- ◆ Rendszeresen távolítsa el a védőburkolat alá bekerült fűdarabokat és egyéb szennyeződések egy tompa kaparófával.
- ◆ A műanyag részeket enyhén nedves szappanos kendővel tisztítsa. Akadályozza meg, hogy folyadék kerüljön a gép belsejébe. Soha ne mártsa a készülék semelyik részét folyadékba. Ne használjon karcot hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.

A vágókés karbantartása

- ◆ Rendszeresen távolítsa el a fűvet és a többi szennyeződést a vágókésről.
- ◆ A kerti szezon kezdetekor alaposan vizsgálja meg a kés állapotát.
- ◆ Ha a kés nagyon tompa, élezze meg vagy cserélje le.
- ◆ Ha a kés sérült vagy kopott, cserélje le egy újra.

Környezetvédelem



Figyelmeztetés! Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Figyelmeztetés! Az elhasznált termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

BLACK+DECKER termékeire az élettartamuk lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi BLACK+DECKER szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviselőnél érdeklődhet.

A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.

Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)

Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:

- ◆ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
- ◆ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis csatlakozójához.
- ◆ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.

Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.

Garancia határozat

A Black & Decker elhivatott a termékei iránt, és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia az Európai Unió tagállamai területén, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén érvényes.

Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az eladás dátumától számított 24 hónapig a Black & Decker garanciát vállal a hibás alkatrészek cseréjére, a normál

kopásnak kitett termékek javítására, illetve az ilyen termékek kicserélésére, hogy ügyfeleinek a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi feltételekkel:

- ◆ A terméket nem használták kereskedelmi, ipari alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
- ◆ A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően használták;
- ◆ A termék nem idegen tárgytól, szennyeződéstől vagy külső behatástól sérült meg;
- ◆ A termék javítására nem tett kísérletet olyan személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.

A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor kapott számlát. Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Black & Decker képviselőtől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése az alábbi honlapon érhető el:

www.2helpU.com.

A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt:

- ◆ Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel.
- ◆ Azok az alkatrészek, amelyek a normál használat során elkopnak. Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen kezeléssel eredtek.
- ◆ Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem tartásából eredtek.

Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező esetben teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlást igazoló okmányokat.

Kérjük, látogasson el **www.blackanddecker.co.uk** honlapunkra, és regisztrálja új BLACK+DECKER termékét, hogy új termékeinkről és különleges ajánlatainkról naprakész információkkal láthassuk el. A BLACK+DECKER márkával és termékkínálatunkkal kapcsolatos további információkat ezen a honlapon tekintheti meg: **www.blackanddecker.co.uk**.

BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék megvásárlásához.

Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében háztartási, hobby célra vásárolnak **24 hónap jótállást vállalunk.**

A termék iparszerű használatra nem alkalmas!

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idő, illetve a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetőségének teljes időtartama alatt.

- a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt őrizze meg.
- b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyben fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó részére történő átadásának időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérelje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyben kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.

c) Elvesztett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!

2) **Nem terjed ki a jótállás:**

- a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
- b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális) célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták fel (nem fogyasztói szerződés);
- c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetészerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
- d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
- e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
- f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak **amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.**

3) A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási időn belül a kereskedőnél, illetve javítás iránti igényét a jótállási jegyben feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.

Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyben feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.

- a) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetészerűen használni.
 - b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.
 - c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetészerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő kérheti a szakszerviz közreműködését.
 - d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a kereskedő az igény teljesíthetőségéről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
 - e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása szerint műszakilag és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy visszafizetésre kerül a vételár.
 - f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozattaltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
- 4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak, illetve a javítószolgálatnak (kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.

A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyben köteles feltüntetni:

- a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvétel időpontját,
- a hiba okát és a kijavítás módját;
- a termékfogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
- a kicserélés tényét és időpontját.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet. A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.

Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését). Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

Gyártó:	Forgalmazó:
Black & Decker Europe,	Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,	1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,	Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság	

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti!

Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő

Kereskedő neve és címe:

A fogyasztási cikk megnevezése:

Típusa:

Gyártási száma:

Szerződéskötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma: P.H.
 aláírás

Kereskedő által kitöltendő kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicserélés időpontja: P.H.
 aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének időpontja:

fogyasztó aláírása

Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:

1. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
 igen / nem (aláhúzással jelölendő)
 P.H.
 aláírás

3. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
 igen / nem (aláhúzással jelölendő)
 P.H.
 aláírás

2. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
 igen / nem (aláhúzással jelölendő)
 P.H.
 aláírás

4. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
 igen / nem (aláhúzással jelölendő)
 P.H.
 aláírás

Stanley Black & Decker Hungary Kft

Iroda	1016 Bp. Mészáros u 58/b.	Tel. 214-05-61	Fax. 214-69-35
--------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Központi Márkaszerviz

Elérhetőség		Tel/fax	
ROTEL Kft. Márkaszerviz	1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.	403-22-60, 404-00-14, 403-65-33	service@rotelkft.hu www.rotelkft.hu
INOX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szolnoki út 27-29. 6000 Kecskemét	+36 30 370 7033	szerviz@inox.hu www.inox.hu/

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

INOX Trading and
Manufacturing LLC
Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét
Tel.: +36 30 370 7033
e-mail: szerviz@inox.hu
www.inox.hu/

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ)	Dokumentace záruční opravy			(PL)	Przebieg napraw gwarancyjnych	
(H)	A garanciális javítás dokumentálása			(SK)	Záznamy o záručných opravách	
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis