








**KS801SE**  
**KS901PE**  
**KS901SE**

370717-50 BLT


[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	12
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	20
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	28







**G**




**H**



**I**



**K**



**J**

## Kasutusotstarve

Teie BLACK+DECKERi tikksaag on loodud puidu, plasti ja metalli lõikamiseks. See tööriist on mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.

## Ohutuseeskirjad

### Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel



**Hoiatus!** Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

**Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.** Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist“ viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.

#### 1. Töökoha ohutus

- Hoidke töokoht puhas ja hästi valgustatud.** Korraст ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
- Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- Hoidke lapsed ja körvalseisjad elektritööriista kasutamise ajal ohutus kauguses.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

#### 2. Elektriohutus

- Elektritööriista pistik peab vastama vooluvõrgule.** Ärge kunagi mingil moel muutke pistikut. Ärge kasutage maandusega elektritööriistade puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
- Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.** Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
- Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või märgadesse tingimustesse.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Kasutage toitekaablit õigesti.** Ärge kunagi kasutage seadme toitekaablit selle kandmiseks, tömbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitiske kaablit kuumuse, öli, teravate servade ja

**liikuvate osade eest.** Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.

- Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.** Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
- Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on välimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).** Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- 3. Isiklik ohutus**
- Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage elektritööriista möistlikult.** Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati nägemiskaitset.** Isikukaitsevahendid nagu tolmumask, mittelibisevad jalanoüd, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
- Vältige soovimatut käivitumist.** Veenduge enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist, kättevõtmist ja kandmist, et toitelülit on väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lületi on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
- Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
- Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.** See tagab parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
- Kandke nõuetekohast riietust.** Ärge kandke lotendavaid röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad röivad, ehted ja pikad juuksed võivad jäada liikuvate osade külge kinni.
- Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.** Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.

### 4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine

#### a. Ärge koormake elektritööriista üle.

**Kasutage konkreetseks otstarbeksti sobivat elektritööriista.** Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.

#### b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.

Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.

#### c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.

Nende kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.

#### d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke lastele kättesaadamus kohas. Mitte lubada tööriista kasutada inimestel kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit.

Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.

#### e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd.

**Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.** Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.

#### f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.

Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.

#### g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu.

Kui elektritööriista kasutatakse muuks kui sihtotstarbeksi, võib sellest tuleneda ohtlik olukord.

### 5. Teenindus

#### a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi.

See tagab tööriista ohutuse säilimise.

### Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta

 **Hoiatus!** Ohutusjuhised kõigi saagide jaoks

♦ **Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, kui töö käigus võib lõiketera sattuda peidetud juhtmesse.** Voolu all oleva

juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda kasutajale elektrilöögi.

- ♦ **Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil kindlale alusele.** Detaili hoidmisel käega või vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
- ♦ **Hoidke käed lõikamisalast eemal.** Ärge kunagi pange käsi või jalga materjali alla. Hoidke sõrmed ja pöial sirgliikumisega terast ning teraklambrist alati eemal. Ärge haarake sae stabiliseerimiseks saetallast.
- ♦ **Hoidke saeterad teravana.** Nürid või kahjustatud terad võivad surve avaldamise korral põhjustada sae kõrvalekaldumist või seiskumist. Kasutage alati materjalile ja lõikamisviisile vastavat saelehte.
- ♦ **Torude või kanalite lõikamisel veenduge, et neis ei ole vett, elektrijuhtmeid vms.**
- ♦ **Ärge puudutage materjali või saelehte vahetult pärast tööriista kasutamist.** Need võivad muutuda väga kuumaks.
- ♦ **Olge ettevaatlik peidetud uhtude suhtes enne seina, põrandata või lae saagimist; kontrollige torustiku ja juhtmete asukohti.**
- ♦ **Pärast lüiliti vabastamist jätkab saeleht liikumist.** Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake, kuni saeleht seiskub täielikult ja alles siis asetage tööriist maha.

**Hoiatus!** Kokkupuude lõikamisel tekkiva tolmuga või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate tervisele. Kandke tolmutumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et töölasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.

- ♦ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse või varalise kahju ohtu.

### Kõrvalseisjate ohutus

- ♦ Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole seadme kasutamise ajus instrueerinud.
- ♦ Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.

### Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed

on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.

**Hoiatus!** Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon erineda deklareeritud väärustusest, sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool toodut.

Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määräata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab tühijooksul.

### Tööriistal olevad sildid

#### Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



**Hoiatus!** Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.

**Hoiatus!** Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.

### Elektriohutus



See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusujuhe vajalik. Veenduge alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärusele.

- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.

### Osad

#### Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.

1. Kiiruseregulaatoriga lülit (KS901PE) või toitelülit (KS801SE ja KS901SE)
2. Lukustusnupp
3. Saetera lukustuskang
4. Tallaplaat
5. Tolmueraldusväljund
6. Pendelkäiguga / AutoSelect seadistusnupp

### Kokkupanemine

**Hoiatus!** Enne järgmiste toimingute alustamist veenduge, et tööriist on välja lülitatud ja

vooluvõrgust lahutatud ja et saetera on peatunud. Kasutatud saeterad võivad olla kuumad.

#### Saelehe paigaldamine (joonis A)

- ◆ Hoidke saetera (7) nagu näidatud, et selle hambad on suunatud ettepoole.
- ◆ Vajutage lukustushoob (3) tallaplaadist (4) eemale.
- ◆ Sisestage saeketta sabo maksimaalselt ketta hoidikusse (8).
- ◆ Vabastage lukustushoob (3).

#### Tolmuimeja ühendamine tööriista külge (joonis B)

- ◆ Libistage tolmuimeja düüs tolmueemaldusväljundisse (5).

### Muud ohud

Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista, mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgmisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:

- ◆ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahetamisel.
- ◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
- ◆ Kuulmiskahjustused.
- ◆ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).

### Kasutamine

#### Tallaplaadi reguleerimine kaldlõigete jaoks (joonis C)

**Hoiatus!** Ärge kunagi kasutage tööriista, kui selle tallaplaat on lahti või eemaldatud.

Tallaplaadi (4) saab vasakule ja paremale küljele kuni 22,5° või 45° kaldenurga alla seadistada.

- ◆ Vabastage kruvi (10).
- ◆ Tõmmake talda (4) ettepoole, keerake talda vasakule või paremale ja lükake tagasi 22,5° või 45° alla.
- ◆ Pingutage kruvi.

#### Tallaplaadi (4) lähtestamine 90° lõigete jaoks:

- ◆ Vabastage kruvi (10).
- ◆ Tõmmake talda (4) ettepoole, keerake keskosa ning vajutage see tagasi 0° asendisse.
- ◆ Pingutage kruvi.

## Kiirusevalits

- ◆ Kasutage suurt kiirust puidu, keskmist kiirust alumiiniumi ja PVC ning väikest kiirust muude metallide jaoks.

## Sisse- ja väljalülitamine

- ◆ Tööriista sisselülitamiseks vajutage reostaadiga toitelülitit (1). KS901PE seadmetel sõltub kiirus sellest, kui sügavale lülitile vajutada.
- ◆ Pidevtöö režiimi kasutamiseks vajutage lukustusnuppu (2) ja vajutage kiiruseregulaatoriga lülitit. See seadistus on kasutatav vaid täiskiirusel.
- ◆ Tööriista väljalülitamiseks vabastage reostaadiga toitelülit. Tööriista väljalülitamiseks pidevalt töörežiimilt vajutage veel kord reostaadiga toitelülit ning vabastage.


## Kuidas kasutada Sightline® funktsooni (joonis D)

- ◆ Kasutage pliatsit lõikejoone märkimiseks.
- ◆ Paigutage tikksaag üle joone (11).

Otse tikkxae pealt vaadatuna saab lõikejoont väga lihtsalt järgida.

## Lõikamisrežiim

Pendelkäigu või tegevusega liigub tera jõulisemalt ning see režiim on loodud eeskõige pehmete materjalide, nt puidu ja plasti lõikamiseks. See lõikab saag kiiremini, kuid materjali lõikeservad jäavad ebaühilasemad. Sõltuvalt mudelist on teie tikksaag varustatud pendelkäiguga seadistusnupu või AutoSelect seadistusnupuga pendelliikumise seadistamiseks. Nende seadistusnuppude kasutamist on kirjeldatud järgmises kahes jaos.



**Märkus:** Ärge kunagi kasutage pendelkäiku metalli lõikamiseks.

## Pendelkäiguga seadistusnupp (joonis E - vaid KS901PE)

KS901PE on kolme lõikamisrežiimiga, millel on kasvav pendelliikumine:

- ◆ Positsioon 0: metall ja alumiinium ning plekk (ilmata pendelkäiguta).
- ◆ Positsioon 1: laminaatide, kõva puidu, tööpindade jaoks.
- ◆ Positsioon 2: vineeri ja PVC/plasti jaoks.
- ◆ Positsioon 3: pehme puidu jaoks ja kiireks lõikamiseks.

## Pendelliikumise reguleerimiseks:

- ◆ Pöörake pendelkäigu seadistusnupp (6) sobivasse asendisse.

## Saagimine

Hoidke tööriista tugevalt mölema käega, kui lõikate.

Tallaplaati (4) tuleb hoida tugevalt lõigatava materjali vastas. Seeläbi vältide kiilumist.

## Auto Select™ seadistusnupp (joonis F - vaid KS801SE ja KS901SE)

KS801SE ja KS901SE on sobitatud koos unikaalse Auto Select™ valitsaga (6), et määrata kiirus ja pendelkäik erinevate lõikamistööde jaoks. Optimaalse kiiruse ja pendelkäigu valimiseks vastavalt lõigatavale materjalile, pöörake seadistusnuppu (6), nagu on allpool toodud tabelis näidatud:

Ikoon	Kiirus	Pendelkäik	Rakendusala
	Aeglane	Ei	Sirged ja kumerad lõiked - plekk, valgeplekk, keraamilised plaadid ja kiudklaasleht
	Mõõdukas / aeglane	Mõõdukas / aeglane	Sirged ja kumerad lõiked - kõva puit, terrassilauad, põrandakatted, plast, pleksiklaas ja PVC
	Kiire	Maksimaalne	Sirged lõiked - üldine saematerjal ja pehme puit
	Kiire	Mõõdukas / aeglane	Sirged ja kumerad lõiked - vineer ja puitpaneelid
	Kiire	Ei	Sirged ja kumerad lõiked - tööpinnad, laminaatlauad, kerimine, kumerused ja käsitöö

Sae hüplemist, vähendab vibratsioone ja minimeerib ketta purunemist töenäosust.

- ◆ Enne saagimise alustamist käitage saelehte paar sekundit vabakäigul.
- ◆ Saagimise ajal suruge vaid kergelt tööriistale.

## **Soovitusi optimaalseks kasutamiseks**

### **Sirgjoone abiketas**

Kui vajate väga täpset sirgjoont, kasutage seda sirgjoone abiketast. KS901SE/PE standardvarustuse hulka kuulub see ketas ning selle saab osta ka lisana kasutamaks koos tikksaega KS801SE (varuosa nr X21001-XJ).

### **Piidevastane kaitse (joonis G - vaid KS901SE)**

Piide minimeerimiseks kasutage oma tootega seda piidevastast kaitset. See vähendab talla ja ketta vahelist vaba alla ilma lõikejoone nägemist piiramata.

### **Piidevastase kaitse paigaldamiseks:**

- ◆ Eemaldage ketas (vt joonis A).
- ◆ Joondage piidevastane kaitse (13) tallaplaadiga (4) altpoolt.
- ◆ Vajutage alla tallaplaadile, kuni kaitse klöpsab oma kohale.
- ◆ Asetage ketas tagasi.

### **Laminaatide saagimine**

Kui lõikate laminaati, võib ilmneda pinnulisus, mis võib esitluspinda kahjustada. Kõige rohkem tundud saekettad lõikavad ülessuunas, mistöttu tuleb kasutada saeketast, mis lõikab allapoole tömbega, kui tallaplaat istub esitluslaual, või:

- ◆ Kasutage peenehambalist saetera.
- ◆ Saagige töödetaili tagapinnalt.
- ◆ Minimaalse killustumise tagamiseks kinnitage töödetaili mölemale küljele mõni puidutükk või kõva puitkiudplaat ja saagige läbi kõigi kihtide. Alternatiivselt paigaldage piidevastane kaitse (13), mis tuleb koos teie tootega. (vaid KS901SE).

### **Metalli saagimine**

**Hoiatus!** Ärge kasutage tolmuimejat metalli lõikamisel. Metallitükid on kuumad ning võivad põhjustada tulekahju. Ärge unustage, et metalli saagimine võtab palju kauem aega kui puidu saagimine.

- ◆ Kasutage metalli saagimiseks sobivat saetera.
- ◆ Kinnitage õhukeste metall-lehtede lõikamise ajaks töödetaili tagaküljele mõni puidutükk ja lõigake läbi kõigi kihtide.
- ◆ Katke kavandatav lõiketrajekoor õlikihiga.

### **Juhtlatt**

Pikisaagimine ja ringikujuline lõikamine ilma pliiatsjooneta on lihtne koos pikisaagimise latiga ning ringjuhikuga (saadaval lisana - varuosa number X43005-XJ).

### **Pikisaagimise lati paigaldamine (joonis H ja I)**

- ◆ Paigaldage pikisaagimise latt (14) tallaplaadi pilusse koos ristitalaga, mis on näoga allapoole, nagu näidatud joonisel H.
- ◆ Asetage kruvi (15) avasse tallaplaadi põhjas.
- ◆ Joondage klambriga tala (16) kruvi ümber koos ribaservaga, mis on näoga allapoole ning sae tagosa suunas.
- ◆ Kasutades ristpeakrurikeerajat, kruvige kruvi keermestatud auku tala klambris, nagu näidatud joonisel I.
- ◆ Reguleerige lõikelaiust ja pingutage kruvi.

### **Ringi lõikamine (joonis J)**

- ◆ Sisestage pikisaagimise latt pilusse, mis on tallaplaadi paremal küljel, et risttala oleks ülespoole.
- ◆ Reguleerige pikisaagimise latti nii, et ketta kaugus risttala avast on soovitu raadiusega, ning pingutage kruvi.
- ◆ Asetage saag nii, et augu keskosa risttalas on lõigatava ringi keskosast üle (tehke sisselõige, puurige auk ketta jaoks või lõigake sissepoole materjali servast, et saada ketas asendisse).
- ◆ Kui saag on korralikult positsioneeritud, lõoge väike nael läbi risttala augu lõigatava ringi keskele.
- ◆ Kasutades pikisaagimise latti kaldetoena, alustage ringi lõikamisega.

### **Vertikaalsettenihtega lõikamine (joonis K)**

Vertikaalsettenihe on lihtne meetod sisemine lõike tegemiseks. Sae saab sisestada otse paneeli või lauda ilma kõigepealt juht- või eelava puurimata. Vertikaalsettenihe lõikamisel mõõtke lõigatav pind ära ja märgistage selgelt pliiatsiga. Seejärel kallutage saage ettepoole, kuni talla otsa esiosa toetub kindlalt tööpinnale ning ketas vabastab detaili täiskäiguga. Lülitage tööriist sisse ja laske sellel saavutada maksimaalne kiirus. Haarake saest tugevalt kinni ning langetage tööriista tagumist serva, kuni ketas saavutab oma terve sügavuse. Hoidke talda lamedalt vastu puitu ja alustage lõikamisega. Ärge eemaldage ketast lõikest liikumise ajal. Ketast peab täielikult seiskuma.

## Hooldamine

Teie BLACK+DECKER tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.

- ◆ Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahusipõhiseid puastusvahendeid. Ärge kunagi laske ühelgi vedelikul sattuda tööriista sisse ja ärge kastke ühtegi tööriista osa vedelikku.

## Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:

- ◆ Kõrvaldage vana pistik ohult.
- ◆ Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.

**Hoiatus!** Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.

## Keskonnakaitse



Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKERi toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.

 Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine aitab meil materiale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.

Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.

BLACK+DECKER pakub võimalust BLACK+DECKERi toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKERi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müükijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Tehnilised andmed

	KS801SE (tüüp 1)	KS901SE/PE (tüüp 1)
Sisendpinge	$V_{ac}$	230
Koormata kiirus (KS801SE ja KS901SE) (KS901PE)	$min^{-1}$	1,500-3,000 $min^{-1}$ 0-3,000
Max lõikesügavus		
Puit (KS801SE)	mm	80
(KS901SE ja KS901PE)	mm	85
Teras (KS801SE)	mm	5
(KS901SE ja KS901PE)	mm	8
Alumiinium	mm	15
Mass (KS801SE)	kg	2,1
(KS901SE ja KS901PE)	kg	2,2

## KS901PE

$L_{pA}$  (helirõhk) 88 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),  $L_{WA}$  (helivõimsus) 99 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

## Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:

Laudade lõikamine ( $a_{h,B}$ ) 12,3 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>, pleki lõikamine ( $a_{h,cm}$ ) 7,3 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

## KS801SE

$L_{pA}$  (helirõhk) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),  $L_{WA}$  (helivõimsus) 101 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

## Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:

Laudade lõikamine ( $a_{h,W}$ ) 5,6 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>, pleki lõikamine ( $a_{h,W}$ ) 5,3 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

## KS901SE

$L_{pA}$  (helirõhk) 86 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),  $L_{WA}$  (helivõimsus) 97 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

## Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:

Laudade lõikamine ( $a_{h,W}$ ) 5,0 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>, pleki lõikamine ( $a_{h,W}$ ) 4,5 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

**EÜ vastavusavaldus**  
**MASINADIREKTIIV**



**KS801SE, KS901SE ja KS901PE**

Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmiste dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

See toode vastab ka direktiividele 2014/30/EU ja 2011/65/EU. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljelolevat infot.

Allakirjutanu on vastutav tehniline dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.

R. Laverick  
Ehitusjuht  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough  
Berkshire, SL1 34D  
Suurbritannia  
29/09/2014

**Garantii**

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub erilist garantiiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb teie Black & Deckeri tootel materjalivõi tootmisvigu, garanteerib Black & Decker, et asendab katkised osad, parandab või asendab kõik möistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist pole järgmisega:

- ◆ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja ürititud;
- ◆ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
- ◆ Toode on võõrkehade, ainete või önnestuste tõttu kahjustunud;
- ◆ Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.

Koos garantinõudega tuleb müübale või volitatud remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

Külastage meie veebilehte [www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu), et registreerida oma uus BLACK+DECKERi toode ning olla kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet BLACK+DECKERi firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt [www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu).

## Naudojimo paskirtis

Šis „BLACK+DECKER“ siaurapjūklis skirtas medienai, plastikui ir metalui pjauti. Šis įrankis skirtas naudoti tik buityje.

## Saugos informacija

### Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais



**Įspėjimas!** Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

**Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateiciai.** Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateikuose nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba akumuliatorinių (belaidij) elektrinį įrankį.

#### 1. Darbo vietas sauga

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Užgriodintos ir tamsios vietas dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiu, ten, kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite artyn vaikų ir pašalinių asmenų.** Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.

#### 2. Elektros sauga

- Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių.** Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
- Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklemis ir šaldytuvais.** Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
- Nedirkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygomis.** Į elektrinį įrankį patekės vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
- Atsargiai elkitės su elektros laidu.** Niekada nenaudokite laido elektriniams

įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.

**Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių.** Pažeisti arba susinarpliojė laidai padidina elektros smūgio pavojų.

- Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.** Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD).** Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Asmens sauga**
- Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.** Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
- Dėvėkite asmeninės saugos priemones.** Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiu, respiratorius, apsauginiai batai neslidžiaišais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
- Būkite atsargūs, kad netycia neįjungtumėte įrankio.** Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius.** Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
- Nepersitempkite.** Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galésite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- Dėvėkite tinkamą aprangą.** Nedėvėkite laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.

- Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
- g. Ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite.** Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
- 4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra**
- a. Elektros įrankio negalima apkrauti per didelį darbo krūvį.** Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
  - b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo nejjungia arba neišjungia.** Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
  - c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite akumulatoriaus kasetę.** Tokios apsauginės priemonės sumažina pavoją netyčia įjungti elektrinį įrankį.
  - d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusieiams.** Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
  - e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.** Patirkrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
  - f. Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs.** Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriaus pjovimo galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
  - g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kuri reikia atlikti.** Naudojant elektrinį įrankį kitiemis darbams nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.

## 5. Techninė priežiūra

- a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis.** Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.

### Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais



**Įspėjimas!** Saugos instrukcija visiems pjūklams

- ♦ **Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys gali paliesti paslėptus laidus, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų.** Iaikymui skirtų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“ laidų, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
- ♦ **Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios platformos.** Laikant ruošinį ranka arba atrémus į kūną, jis nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
- ♦ **Rankas laikykite atokiai nuo pjovimo vietas.** Niekada jokiais būdais nekiškite rankų po ruošiniu. Pirštus ir nykščius laikykite atokiai nuo slankiojančio pjūklo ir pjūklo spaustuvų. Nebandykite stabilizuoti pjūklelio, suimdami už pado.
- ♦ **Ašmenys privalo būti aštūs.** Dėl atbukusių arba pažeistų ašmenų pjovimo įrankis gali nukrypti arba, veikiamas slėgio, užstrigti. Visada naudokite ruošinio medžiagai ir pjovimo tipui tinkamą pjūklelio tipą.
- ♦ **Pjaudami vamzdį arba vamzdyną, būtinai įsitikinkite, ar Jame nėra vandens, elektros laidų ir pan.**
- ♦ **Nelieskite ruošinio arba pjūklo tuo pat po įrankio naudojimo.** Jie gali būti labai įkaitę.
- ♦ **Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas, patirkrinkite, ar tose vietose nėra nematomų pavojų.**
- ♦ **Atleidus jungiklį, pjūklas dar tebejudės.** Prieš padėdami įrankį į vietą, visada ji išjunkite ir palaukite, kol pjūklelis visiškai sustos.

**Įspėjimas!** Palietus arba įkvėpus pjaunant kylančių dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes ir užtirkinkite, kad taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją įeinantys žmonės.

- ♦ Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo vadove. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytają paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.

### Kitų asmenų sauga

- ♦ Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
- ♦ Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

### Vibracija

Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymu būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliamą vibraciją taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.

**Įspėjimas!** Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliamą vibraciją gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo to, kokias būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytajį lygį.

Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe reguliarai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpus, kai įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.

### Ant įrankio esantys ženkli

Ant įrankio rasite pavaizduotus šiuos simbolius:



**Įspėjimas!** Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.

**Įspėjimas!** Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.

### Elektros sauga



Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia įžeminti. Visuomet patirkinkite, ar akumulatorius įtampa atitinka kategorijos plokštéléje nurodytą įtampą.

- ♦ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „BLACK+DECKER“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

### Funkcijos

Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytas funkcijas.

1. Greičio reguliavimo jungiklis (KS901PE) arba įjungimo / išjungimo jungiklis (KS801SE ir KS901SE)
2. Fiksavimo mygtukas
3. Pjūklelio fiksavimo svirtis
4. Pado pagrindas
5. Dulkių ištraukimo anga
6. Švytavimo takto reguliavimo ratukas / ratukas „AutoSelect“

### Surinkimas

**Įspėjimas!** Prieš mėginant atlikti toliau nurodytus veiksmus, įrankį būtinai reikia išjungti, atjungti nuo elektros tinklo ir palaukti, kol sustos pjūklelis. Naudoti pjūkleliai gali būti įkaitę.

#### Pjūklelio įdėjimas (A pav.)

- ♦ Laikykite pjūklelj (7) kaip parodyta, dantukais į priekį.
- ♦ Nutraukite fiksavimo svirtį (3) nuo padovo pagrindo (4).
- ♦ Iki galio įkiškite pjūklelio jungiamąjį galą į pjūklelio laikiklį (8).
- ♦ Atlaisvinkite fiksavimo svirtį (3).

#### Dulkių siurblio prijungimas prie įrankio (B pav.)

- ♦ Įkiškite dulkių siurblio antgalį į dulkių ištraukimo angą (5).

### Kiti pavojai

Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateikuose įspėjimuose dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamujų) dalių.
- ◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus.
- ◆ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas.
- ◆ Klausos pablogėjimas.
- ◆ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiu apdirbant medieną, ypač ažuolą, beržą ir MDF).

## Naudojimas

### Pado pagrindo nustatymas įstrižiesiems pjūviams (C pav.)

**Įspėjimas!** Niekada nenaudokite įrankio, kurio pado pagrindas yra atsilaisvinės arba nuimtas. Pado pagrindą (4) galima nustatyti  $22,5^\circ$  arba  $45^\circ$  įstrižumo kampu kairėn arba dešinėn.

- ◆ Atsukite varžtą (10).
- ◆ Patraukite pagrindą (4) pirmyn, pasukite pagrindą į kairę arba dešinę ir pastumkite ji atgal į  $22,5^\circ$  arba  $45^\circ$  kampo padėtį.
- ◆ Užveržkite varžtą.

### Norėdami vėl nustatyti padą pagrindą (4) $90^\circ$ kampo pjūviams:

- ◆ Atsukite varžtą (10).
- ◆ Patraukite pagrindą (4) pirmyn, pasukite į centrą ir pastumkite ji atgal į  $0^\circ$  kampo padėtį.
- ◆ Užveržkite varžtą.

### Greičio reguliavimo valdiklis

- ◆ Pjaudami medieną, naudokite didelio greičio nuostatą, pjaudami aluminijų ir PVC – vidutinio, o metalus (išskyrus aluminijų) – mažo greičio nuostatą.

### Ijungimas ir išjungimas

- ◆ Norėdami įrankį įjungti, spauskite greičio keitimo jungiklį (1). Modelio KS901PE veikimo greitis priklauso nuo to, kaip smarkiai spaudžiate šį jungiklį.
- ◆ Jeigu norite, kad įrankis veiktu be perstojo, paspauskite fiksavimo mygtuką (2) ir paspauskite greičio reguliavimo jungiklį. Ši parinktis galima tik tada, kai įrankis veikia visu greičiu.
- ◆ Norėdami įrankį išjungti, atleiskite greičio keitimo jungiklį. Norėdami išjungti nepertraukiama įrankio veikimą, dar kartą paspauskite ir atleiskite greičio keitimo jungiklį.

### Kaip naudoti funkciją „Sightline®“ (D pav.)

- ◆ Pieštuku pažymėkite pjovimo liniją.
- ◆ Nustatykite siaurapjūklį virš šios linijos (11). Pjovimo liniją galima lengvai sekti žiūrint tiesiai virš siaurapjūklio.

### Pjovimo režimas

Švytavimo takto arba veiksmo metu pjūklelis juda veržliau; jis skirtas minkštoms medžiagoms, pavyzdžiu medienai arba plastikui, pjauti. Jis leidžia pjauti greičiau, bet medžiaga pjaunama nelabai lygiai. Atsižvelgiant į modelį, Jūsų siaurapjūklis turės arba švytavimo takto reguliavimo ratuką, arba ratuką „Auto Select“ švytavimui nustatyti. Naudokite šiuos ratukus taip, kaip paaiškinta kituose dviejuose skyriuose.

**Pastaba.** Niekada nenaudokite reguliuojamo takto režimo metalui pjauti.

### Švytavimo takto reguliavimo ratukas (E pav. – tik KS901PE)

Modelis KS901PE turi šiuos pjovimo režimus didinant švytavimo takto vertes:

- ◆ 0 padėtis: metalui ir aliuminiui bei metalo lakštams (be švytavimo takto veiksmo).
- ◆ 1 padėtis: laminatams, kietmedžiui, stalviršiams.
- ◆ 2 padėtis: klijuotos faneros lakštams ir PVC/plastikams.
- ◆ 3 padėtis: minkštai medienai ir greitam pjovimui

### Norėdami nustatyti švytavimo takto veiksma:

- ◆ Nustatykite švytavimo takto reguliavimo ratuką (6) ties reikiama padėtimi.

### Pjovimas

Pjaudami, tvirtai laikykite įrankį abejomis rankomis.

Pado pagrindas (4) turi būti tvirtai atremtas į pjaunamą ruošinį. Taip apsaugosite grąžtą nuo užstrigimo.

### Ratukas „Auto Select™“ (F pav. – tik KS801SE ir KS901SE)

Modeliuose KS801SE ir KS901SE įrengtas unikalus ratukas „Auto Select™“ (6) pjūklelio judėjimo greičiui ir švytavimo judesiui nustatyti, kad galima būtų atligli įvairius pjovimo darbus. Norėdami pasirinkite pjaunamos medžiagos rūšiai optimaliai tinkantį pjūklelio greitį ir švytavimo judesį, sukite ratuką (6) kaip pavaizduota toliau pateiktoje lentelėje:

Piktograma	Greitis	Švytavimas	Naudojimo sritis
	Mažas	Ne	Tiesūs ir lenkti pjūviai – lakštinis metalas, skardos plokštės, keraminės plytelės ir stiklo pluošto lakštai
	Vidutinis	Vidutinis / mažas	Tiesūs ir lenkti pjūviai – kietmedis, denių lentos, grindlentės, plastikas, „Pexiglas“ ir PVC
	Didelis	Maksimalus	Tiesūs pjūviai – įprasta pjautinė ir minkšta mediena
	Didelis	Vidutinis / mažas	Tiesūs ir lenkti pjūviai – fanera ir medienos plokštės
	Didelis	Ne	Tiesūs ir lenkti pjūviai – stalviršiai, laminuotos plokštės, medžio apdirbimas: užraitymai, profiliai, lekalai ir meno dirbiniai

### Pjūklelis nešokinės, mažiau vibruos ir maksimaliai sumažės pjūklelio trūkimo galimybė.

- ◆ Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias sekundes laisvai paveikti.
- ◆ Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.

### Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį

#### Pagalbinis pjūklelis tiesiam pjovimui

Kai reikia atlikti labai tikslų tiesų pjūvį, naudokite pagalbinį pjūkleljį tiesiam pjovimui. Modelis KS901SE/PE standartiškai pateikiamas kartu su šiuo pjūkleliu, be to, ji galima įsigyti kaip papildomą priedą, kurį galima naudoti su modeliu KS801SE (dalies numeris X21001-XJ).

#### Apsauga nuo atplaišų (G pav. – tik KS901SE)

Norėdami maksimaliai sumažinti pleišėjimą, naudokite apsaugą nuo atplaišų, pateiktą kartu su Jūsų gaminiu. Ji sumažina atvirą vietą tarp pado ir pjūklelio, neužstodama pjovimo linijos matomumo.

#### Kaip sumontuoti apsaugą nuo atplaišų

- ◆ Išimkite pjūkleljį (žr. A pav.).
- ◆ Iš apačios sulygiuokite apsaugą nuo atplaišų (13) su pado pagrindu (4).
- ◆ Spauskite į pado pagrindą tol, kol apsauga spragtelédama tinkamai užsifiksuos.
- ◆ Vėl įdékite pjūkleljį.

#### Sluoksniotų medžiagų pjovimas

Pjaunant sluoksniotas medžiagas, jos gali skilinėti ir viršutinis ruošinių paviršius gali būti apgadintas. Įprasti pjūkleliai pjauna judėdami aukštyn, todėl, jeigu pado pagrindas yra atremtas į viršutinį ruošinio paviršių, naudokite pjūklelius, pjaunančius žemyn, arba:

- ◆ Naudokite pjūklelius smulkiais dantukais.
- ◆ Pjaukite iš atbulosios ruošinio pusės.
- ◆ Iš abiejų ruošinio pusų pritvirtinkite po medienos arba kartono atraižą ir pjaukite visą šį „sumuštinį“, kad ruošinys mažiau skilinėtų. Taip pat galite sumontuoti apsaugą nuo atplaišų (13), kuri yra pateikta kartu su Jūsų gaminiu (tik KS901SE).

#### Metalo pjovimas

**Įspėjimas!** Nenaudokite dulkių siurblio, jeigu pjaunate metalą. Metalo drožlės bus karštos ir galės sukelti gaisrą. Atminkite, kad pjaunant metalą, laiko sugaištama žymiai daugiau nei pjaunant medieną.

- ◆ Naudokite metalui pjauti tinkamą pjūkleljį.
- ◆ Pjaudami ploną metalo lakštą, iš atbulosios ruošinio pusės pritvirtinkite medienos atraižą ir pjaukite visą šį „sumuštinį“.
- ◆ Pjovimo liniją patepkite alyva.

#### Prapjovos kreiptuvas

Pieštuks nepažymėjus pjovimo linijos, tiesius ir apvalius pjūvius galima lengvai atlikti naudojant prapjovos kreiptuvą ir apvalujį kreiptuvą (įsigyjami kaip papildomas priedas – dalies numeris X43005-XJ).

## Prapjovos kreiptuvo montavimas (H ir I pav.)

- ◆ Įtaisykite prapjovos kreiptuvą (14) į pado pagrindo angas, skersinį nukreipę žemyn, kaip pavaizduota F pav.
- ◆ Įkiškite varžtą (15) į pado pagrindo apačioje esančią skylę.
- ◆ Nustatykite suveržimo strypą (16) virš varžto briaunotu kraštu žemyn, nukreipę jį pjūklelio galinės pusės link.
- ◆ Kryžminiu atsuktuvu įsukite varžtą į sriegiuotą skylę skersinio spaustuke, kaip pavaizduota I pav.
- ◆ Nustatykite pjūvio gylį ir užveržkite varžtą.

## Apskritimų pjovimas (J pav.)

- ◆ Įkiškite prapjovos kreiptuvą į pado pagrindo dešinėje pusėje esančią skylę, skersinį nukreipę aukštyn.
- ◆ Sureguliuokite prapjovos kreiptuvą taip, kad atstumas nuo pjūklelio iki angos skersinyje atitinktų reikiama spindulį, tada užveržkite varžtą.
- ◆ Dėkite pjūklelį taip, kad skersinyje esančios angos centras būtų virš apskritimo, kurį reikia išpjauti, centro (atlikite įleidžiamajį pjūvį, pragręžkite skylę pjūkleliui arba įpjaukite nuo ruošinio krašto iki vidurio, kad galėtumėte įkišti pjūklelį).
- ◆ Kai pjūklelis bus tinkamai nustatytas, įkalkite mažą vinj pro skersinyje esančią angą tiksliai į apskritimo, kurį reikia išpjauti, centrą.
- ◆ Naudodami prapjovos kreiptuvą kaip centrinę svirtį, pradékite pjauti apskritimą.

## Įleidžiamasis pjovimas (K pav.)

Įleidžiamasis pjūvis – lengvas vidinio pjūvio atlikimo būdas. Pjūkleliu galima tiesiai prapjauti plokštę arba lentą, prieš tai nedarant kontrolinio pjūvio ar kontrolinės skylės. Atlikdami įleidžiamuosius pjūvius, išmatuokite paviršių, kurį pjausite, ir aiškiai pieštuku pažymėkite pjūvio vietą. Tuomet kreipkite siaurajūklį pirmyn, kol priekinis pagrindo galas tvirtai įsirems į ruošinį ir pjūklelis visiškai pakils virš ruošnio. Įjunkite įrankį ir palaukite, kol jis pasieks maksimalų greitį. Tvirtai suimkite siaurajūklį ir létai leiskite įrankio galinį kraštą žemyn, kol pjūklelis pasieks visą savo gylį. Laikykite pagrindą atrémę į medieną ir pradékite pjauti. Neištraukite pjūklelio iš pjūvio, kol jis vis dar juda. Pjūklelis turi visiškai sustoti.

## Techninė priežiūra

Šis „BLACK+DECKER“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

- ◆ Įrankio ventiliacijos angas reguliarai valykite minkštū šepeteliu arba sausu skuduréliu.
- ◆ Reguliariai drėgnu skuduréliu nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveiciamujų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių. Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių; niekada nenardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį.

## Elektros kištuko keitimas

### (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- ◆ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- ◆ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto, turinčio įtampą.
- ◆ Mélyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus gnybto.

**Įspėjimas!** Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia. Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos kokybės kištukais.

Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.

## Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „BLACK+DECKER“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbtį ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliauvinės poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektrinių gaminijų surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos atstovai.

„BLACK+DECKER“ surenka senus naudotus „BLACK+DECKER“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su artimiausia „BLACK+DECKER“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „BLACK+DECKER“ įrangos remonto dirbtuvėjų bei tikslia informacija apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

### Techniniai duomenys

	KS801SE (1 tipas)	KS901SE/PE (1 tipas)
Įvesties įtampa	V <sub>ac</sub>	230
Greitis įrankiui veikiant be apkrovos		
(KS801SE ir KS901SE)	min <sup>-1</sup>	1 500–3 000
(KS901PE)	min <sup>-1</sup>	0–3 000
Maks. pjūvio gylis		
Mediena	(KS801SE) mm	80
	(KS901SE ir KS901PE) mm	85
Plienai	(KS801SE) mm	5
	(KS901SE ir KS901PE) mm	8
Aluminis	mm	15
Svoris	(KS801SE) kg	2,1
	(KS901SE ir KS901PE) kg	2,2

### KS901PE

L<sub>pA</sub> (garso slėgis) 88 dB(A), paklaida (K)  
3 dB(A), L<sub>WA</sub> (garso galia) 99 dB(A),  
paklaida (K) 3 dB(A)

### Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:

Lentų pjovimas (a<sub>h,B</sub>) 12,3 m/s<sup>2</sup>, paklaida (K)  
1,5 m/s<sup>2</sup>, metalo plokščių pjovimas (a<sub>h,cm</sub>) 7,3 m/s<sup>2</sup>,  
paklaida (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

### KS801SE

L<sub>pA</sub> (garso slėgis) 90 dB(A), paklaida (K)  
3 dB(A), L<sub>WA</sub> (garso galia) 101 dB(A),  
paklaida (K) 3 dB(A)

### Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:

Lentų pjovimas (a<sub>h,W</sub>) 5,6 m/s<sup>2</sup>, paklaida (K)  
1,5 m/s<sup>2</sup>, metalo plokščių pjovimas (a<sub>h,W</sub>) 5,3 m/s<sup>2</sup>,  
paklaida (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

### KS901SE

L<sub>pA</sub> (garso slėgis) 86 dB(A), paklaida (K)  
3 dB(A), L<sub>WA</sub> (garso galia) 97 dB(A),  
paklaida (K) 3 dB(A)

### Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:

Lentų pjovimas (a<sub>h,W</sub>) 5,0 m/s<sup>2</sup>, paklaida (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Metalo ląkštų pjovimas (a<sub>h,W</sub>) 4,5 m/s<sup>2</sup>, paklaida (K)  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## EB atitikties deklaracija MAŠINŲ DIREKTYVA



### KS801SE, KS901SE ir KS901PE

„Black & Decker“ deklaruoją, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-11

Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Black & Decker“.

R. Laverick  
Technikos direktorius  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough  
Berkshire, SL1 34D  
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

29.09.2014

## Garantija

„BLACK+DECKER“ yra tikra dėl savo gaminijų kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų sutartinių teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijoje.

Jeigu „BLACK+DECKER“ gaminys per 24 mėnesius nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų arba gamybos defektų, „BLACK+DECKER“ garantuotai pakeičia sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:

- ◆ Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliai arba nuomas tikslais.
- ◆ gaminys buvo netinkamai naudojamas arba neprižiūrimas;
- ◆ Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.

- ♦ Gaminj bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės arba ne „BLACK+DECKER“ techninės priežiūros centro darbuotojai.

Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui. Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su artimiausia „BLACK+DECKER“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „BLACK+DECKER“ įrangos remonto dirbtuių bei tikslia informacija apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų kontaktinę informaciją: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

Apsilankykite jūsų interneto svetainėje [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) ir užregistruokite savo naują „BLACK+DECKER“ gaminj, o taip pat nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos informacijos apie „BLACK+DECKER“ firmos ženklą ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje [www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu).

## Paredzētā lietošana

Jūsu BLACK+DECKER figūrzāģis ir paredzēts koksnes, plastmasas un metāla lokšņu zāģēšanai. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.

## Drošības norādījumi

### Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi



**Brīdinājums!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecieni, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

**Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākai uzziņai.** Terms "elektroinstrument" visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).

### 1. Darba zonas drošība

- Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota.** Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var rasties negadījumi.
- Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādziebīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- Strādājot ar elektroinstrumentu, nelaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām.** Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

### 2. Elektrodrošība

- Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai.** Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.** Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.

- Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.** Ja elektroinstrumentā ieklūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada.** Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vadi ir bojāti vai samezgloti, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Strādājot ar elektroinstrumentu ārus telpām, izmantojet tādu pagarinātāja vadu, kas piemērots lietošanai ārus telpām.** Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, aprīkojiet elektroierīces barošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- Personīgā drošība**
- Elektroinstrumenta lietošanas laikā esiet uzmanīgi, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.** Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.** Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
- Nepielaujiet nejaušu iedarbināšanu.** Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
- Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas nonemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežu atslēgas.** Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai

- ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
- e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet piemērotu stāvokli, stāvot uz kājām, un saglabājet līdzsvaru.** Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
- f. Valkājiet piemērotu apgērbu.** Nevalkājiet pārāk brīvu apgērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apgērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apgērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
- g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.** Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
- 4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope**
- a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu.** Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā nominālo parametru robežās paveiksiel darbu daudz labāk un drošāk.
- b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.** Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktakciu no barošanas avota un/vai izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru.** Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
- d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos noteikumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
- e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi.** Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstrumenti ir bojāti, pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.

- f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus.** Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
- g. Elektroinstrumentu, tā piederumus un apstrādes rīku uzgaļus u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem noteikumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.** Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
- 5. Apkalpošana**
- a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.

#### Papildu drošības brīdinājumi darbam ar elektroinstrumentiem



**Brīdinājums!** Drošības norādījumi visiem zāgiem

- ◆ **Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu.** Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena risku.
- ◆ **Izmantojet skavas vai kādā citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas.** Turot materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār to.
- ◆ **Netuviniet rokas zāģēšanas zonai.** Nekādā gadījumā nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla. Netuviniet pirkstus asmenim, kas darbojas, un asmens skavai. Nedrīkst turēt zāga slieci, lai panāktu stabilāku zāga kustību.
- ◆ **Regulāri uzasiniet asmenus.** Ja asmeni ir truli vai bojāti, zāgis slodzes ietekmē var novirzīties no gaitas vai iestrēgt. Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam un zāģējuma veidam piemērotu zāga asmeni.
- ◆ **Zāģējot cauruli vai cauruļvadu, pārliecīnieties, vai tajā nav ūdens, elektroinstalācijas u.tml.**

- ♦ **Nepieskarieties apstrādājamajam materiālam vai asmenim uzreiz pēc tam, kad ir pabeigts darbs ar instrumentu.** Gan viens, gan otrs var būt ļoti karsts.
- ♦ **Nemiet vērā slēptu risku iespējamību — pirms sienu, grīdu vai griestu zāģēšanas noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.**
- ♦ **Atlaižot slēdzi, asmens kādu laiku turpina darboties.** Izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa asmens pārstāj darboties, un tikai pēc tam novietojiet instrumentu glabāšanā.

**Brīdinājums!** Putekļi, kas rodas zāģēšanas laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā aizsargaprīkojums.

- ♦ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piererumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.

## Citu personu drošība

- ♦ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
- ♦ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

## Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN 60745, un tās var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

**Brīdinājums!** Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.

Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības

pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

## Markējumi uz instrumenta


**Uz instrumenta ir attēloti šādi simboli:**



**Brīdinājums!** Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.

**Brīdinājums!** Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.

## Elektrodrošība



Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Vienmēr pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst parametru plāksnītē norādītajam spriegumam.

- ♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

## Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. Maināma ātruma slēdzis (KS901PE) vai ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (KS801SE un KS901SE)
2. Bloķēšanas poga
3. Zāģa asmens bloķēšanas svira
4. Sliece
5. Putekļu savākšanas atvere
6. Svārsta gājiens / AutoSelect regulators

## Salikšana

**Brīdinājums!** Pirms turpmāk minēto darbu veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas avota un vai zāģa asmens ir apstājies. Darba laikā zāģa asmens var sakarst.

## Zāģa asmens uzstādīšana (att. A)

- ♦ Turiet zāģa asmeni (7) tā, lai zobi būtu vērsti uz priekšu.
- ♦ Atbīdiet bloķēšanas sviru (3) prom no slieces (4).
- ♦ Ievietojiet zāģa asmens kātu līdz galam asmens turētājā (8).
- ♦ Atlaidiet bloķēšanas sviru (3).

### Puteklsūcēja pievienošana instrumentam (att. B)

- ◆ Iebīdiet puteklsūcēja caurules uzgali putekļu savākšanas atverē (5).

### Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos. Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai citus piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
- ◆ dzirdes paslīktināšanās;
- ◆ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).

## Lietošana

### Slieces noregulēšana zāģēšanai slīpā leņķī (att. C)

**Brīdinājums!** Zāgi nedrīkst lietot, ja tā sliece ir valīga vai nav uzstādīta.

Slieci (4) var iestatīt  $22,5^\circ$  vai  $45^\circ$  sagāzuma leņķī pa kreisi vai pa labi.

- ◆ Atskrūvējiet skrūvi (10).
- ◆ Velciet slieci (4) uz priekšu, pagrieziet slieci pa kreisi vai pa labi un paspiediet to atpakaļ  $22,5$  vai  $45$  grādu pozīcijā.
- ◆ Pievelciet skrūvi.

### Lai slieci (4) noregulētu atpakaļ zāģēšanai

#### 90 grādu leņķī

- ◆ Atskrūvējiet skrūvi (10).
- ◆ Velciet slieci (4) uz priekšu, pagrieziet uz centru un pārbīdiet to atpakaļ  $0^\circ$  pozīcijā.
- ◆ Pievelciet skrūvi.

### Ātruma regulēšanas ripa

- ◆ Apstrādājot koksni, iestatiet lielu ātrumu, apstrādājot alumīniju un PVC — vidēju ātrumu, apstrādājot cita veida metālus, izņemot alumīniju, — mazu ātrumu.

### Ieslēgšana un izslēgšana

- ◆ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet regulējama ātruma slēdzi (1). KS901PE iekārtām ātrums ir atkarīgs no tā, cik tālu tiek nospiests slēdzis.

- ◆ Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet regulējama ātruma slēdzi. Šī opcija ir iespējama tikai pie pilna ātruma.
- ◆ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet regulējama ātruma slēdzi. Lai nepārtrauktas darbības laikā instrumentu izslēgtu, vēlreiz nospiediet regulējama ātruma slēdzi un tad to atlaidiet.

### Kā lietot Sightline® funkciju (att. D)

- ◆ Lietojiet zīmuli, lai iezīmētu zāģēšanas līniju.
- ◆ Novietojiet figūrzāgi virs līnijas (11). Skatoties tieši no augšas uz figūrzāgi, viegli strādāt, sekojot zāģēšanas līnijai.

### Zāģēšanas režīms

Svārsta gājiens vai darbība nodrošina aktīvāku asmens kustību un šī pozīcija paredzēta mīkstu materiālu, piemēram, koksnes un plastmasas, zāģēšanai. Tas nodrošina ātrāku sazāģēšanu, toties zāģējuma vieta ir raupjāka. Atkarībā no modeļa, jūsu figūrzājim būs vai nu svārsta gājiena regulators vai Auto Select regulators svārsta gājiena iestatīšanai. Šo regulatoru lietošana ir izskaidrota nākamajās divās nodaļās.

**Piezīme.** Nekad nelietojiet svārsta darbību metāla zāģēšanai.

### Svārsta gājiena regulators

#### (att. E - tikai KS901PE)

KS701PE ir šie četri zāģēšanas režīmi ar pieaugošu svārsta darbības gājienu.

- ◆ Pozīcija 0: metāls un alumīnijs, un metāla plāksnes (bez svārsta darbības).
- ◆ Pozīcija 1: laminātiem, cietkoksnei, darba virsmām.
- ◆ Pozīcija 2: finierim un PVC/plastmasām.
- ◆ Pozīcija 3: mīkstai koksnei un ātrai zāģēšanai.

### Lai noregulētu svārsta darbību:

- ◆ Jāpagriež svārsta gājiena regulēšanas regulatoru (6) nepieciešamajā pozīcijā.

### Zāģēšana

Zāģējot stingri turiet instrumentu ar abām rokām.

Sliece (4) ir stingri jābalsta pret zāģējamo materiālu. Tādējādi iespējams novērst

### Auto Select™ regulators

#### (att. F - tikai KS801SE un KS901SE)

KS801SE un KS901SE tiek uzstādīti ar unikālu Auto Select™ regulatoru (6), lai iestatītu ātrumu un svārsta darbību dažādiem zāģēšanas darbiem. Lai atlasītu optimālo ātrumu un svārsta darbību zāģējamā materiāla tipam, grieziet regulatoru (6) kā parādīts turpmāk parādītajā tabulā.

Ikona	Ātrums	Svārsts	Darba veids
	Lēns	Nē	Taisni un izliekti zāģējumi - lokšņu tērauds, alvas plates, keramiskās flīzes un stikla šķiedras loksnes
	Vidējs	Vidējs/mazs	Taisni un izliekti zāģējumi - cietkoksne, klājumi, grīdas segums, plastmasas, organiskais stikls un PVC.
	Ātrs	Maksimāls	Taisni zāģējumi - vispārīgas nozīmes zāgmateriāli un mīkstkoksnē
	Ātrs	Vidējs/mazs	Taisni un izliekti zāģējumi - finieris un koka paneli
	Ātrs	Nē	Taisni un izliekti zāģējumi - letes, lamināta dēļi, ruļļu materiāli, līkumi un amatniecības darbi

zāga lēkāšanu, samazināt vibrāciju un mazināt asmens salūšanas risku.

- ◆ Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet asmenim dažas sekundes darboties brīvgaitā.
- ◆ Zāģējot nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.

## Ieteikumi optimālai darbībai

### Taisnas zāģēšanas palīgasmens

Ja jums nepieciešams taisns zāģējums ar sevišķu precizitāti, lietojiet šo taisnas zāģēšanas palīgasmeni KS901SE/PE tiek piegādāts ar šo asmeni kā standarta aprīkojums, un to var iegādāties kā opciju lietošanai ar KS801SE (detaļas numurs X21001-XJ)

### Pretšķembu aizsargs (att. G - tikai KS901SE)

Lai samazinātu līdz minimumam šķelšanos, lietojiet pretšķelšanās aizsargu, kas iekļauts jūsu izstrādājuma komplektācijā. Tas samazina atvērto zonu starp slieci un asmeni, neierobežojot jūsu skatu pār zāģēšanas līniju.

### Lai uzstādītu pretšķelšanās aizsargu:

- ◆ Noņemiet asmeni (sk. attēlu A).
- ◆ Salāgojiet pretšķelšanās aizsargu (13) ar slieci (4) no apakšas.
- ◆ Spiediet uz leju uz slieci, līdz aizsargs ar klikšķinofiksējas vietā.
- ◆ Uzlieciet atpakaļ vietā asmeni.

### Lamināta zāģēšana

Zāģējot laminātu, tas var sašķelties, tādējādi sabojājot redzamo virsmu. Visbiežāk izmantotie zāga asmeņi griež augšupejošā gājiena laikā, tāpēc, ja sliece ir atbalstīta pret redzamo virsmu,

lietojiet zāga asmeni, kas darbojas ar lejupejošu gājienu, vai arī rīkojieties šādi:

- ◆ Lietojiet zāga asmeni ar smalkiem zobiem.
- ◆ Zāģējiet no materiāla apakšpusē.
- ◆ Lai mazinātu lamināta šķelšanos, materiāla abās pusēs piestipriniet koka vai kokskaidu plates atgriezumu gabalus un zāģējiet caur visām kārtām. Kā alternatīvu variantu, jūs varat uzstādīt pretšķelšanās aizsargu (13), kas tiek piegādāts ar jūsu izstrādājumu. (tikai KS901SE).

### Metāla zāģēšana

**Brīdinājums!** Zāģējot metālu, nelietojiet putekļu nosūcēju. Metāla skaidiņas kļūst karstas un var izraisīt ugunsgrēku. Nemiet vērā, ka metāla zāģēšana aizņem ilgāku laiku nekā koksnes zāģēšana.

- ◆ Lietojiet zāga asmeni, kas piemērots metāla zāģēšanai.
- ◆ Zāģējot plānu metāla loksni, tās apakšpusē ar skavu nostipriniet koka atgriezumu un zāģējiet caur šīm kārtām.
- ◆ Uzklājiet eļļas kārtiņu uz paredzamās zāģējuma līnijas.

### Garenzāģēšanas vadotne

Garenzāģēšanu un aplveida zāģēšanu, neizmantojot ar zīmuli veidotu līniju, var paveikt ar garenzāģēšanas vadotni un aplveida vadīklu (pieejama kā izvēles papildaprīkojums - detaļas numurs X43005-XJ).

## Pievienojet garezāgēšanas vadotni (att. H un I)

- ◆ levietojet garezāgēšanas vadotni (14) slieču spraugās, vēršot šķērsstieni uz leju, kā parādīts attēlā H.
- ◆ levietojet skrūvi (15) caurumā slieces apakšdaļā.
- ◆ Salāgojiet skavas stieni (16) pāri skrūvei ar apmali uz leju un vērstu uz zāga aizmuguri.
- ◆ Izmantojot krustveida skrūvgriezi, ieskrūvējiet skrūvi vītnotajā caurumā stieņa skavā kā parādīts attēlā I.
- ◆ Noregulējiet atbilstoši griešanas platumam un pievelciet skrūvi.

## Apļveida zāgēšana (att. J)

- ◆ levietojet garezāgēšanas vadotni spraugā labajā slieces pusē, vēršot šķērsstieni uz augšu.
- ◆ Noregulējiet garezāgēšanas vadotni tā, lai attālums no asmens līdz caurumam šķērsstienī būtu vienāds ar vēlamo rādiusu, un pievelciet skrūvi.
- ◆ Novietojiet zāgi tā, lai šķērsstieņa cauruma centrs novietotos virs izzāgējamā apļa centra (veiciet dziļu iegriezumu, izurbiet caurumu asmenim vai grieziet uz iekšu no materiāla malas, lai panāktu, ka asmens atrodas paredzētajā stāvokī).
- ◆ Kad zāgis ir pareizi novietots, iedzeniet mazu naglu, ievietojot caur caurumu šķērsstienī, tieši izgriežamā apļa centrā.
- ◆ Sāciet zāģēt apli, izmantojot ripzāgi kā grozāmu sviru.

## Iedziļināšanas zāgēšana (att. K)

Ar iedziļināšanas zāgēšanas metodi var viegli izzāģēt iedobumus materiāla iekšpusē. Ar zāgi var uzreiz veikt iezāgējumu panelī vai dēlī, pirms tam neurbojat virzošo urbumu vai palīgurbumu. Lai veiktu iedziļināšanās iegriezumu, vispirms izmēriet iezāgējamo virsmu un skaidri atzīmējiet ar zīmuli. Pēc tam sagāziet zāgi uz priekšu, līdz slieces priekšējā daļa cieši atbalstās pret apstrādājamā materiāla virsmu un asmens ir pacelts virs tās pilnā gājienā. Ieslēdziet zāgi un nogaidiet, līdz tas sasniedz maksimālo ātrumu. Cieši satveriet zāgi un lēnām nolaidiet tā aizmugurējo daļu, līdz asmens iezāgējas pilnā dziļumā. Turiet slieci līdzeni pret materiāla virsmu un sāciet zāģēt. Neizņemiet asmeni no iezāgējuma, kamēr tas vēl kustas. Asmenim ir pilnībā jāapstājas.

## Apkope

Šis BLACK+DECKER instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

- ◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta ventilācijas atveres.
- ◆ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzīnēja korpusu. Nelietojet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Nepieļaujiet, lai instrumentā ieklūst šķidrumi; nevienu instrumenta daļu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

## Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- ◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- ◆ pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- ◆ pievienojet zilo vadu pie neitrālās spailes.

**Brīdinājums!** Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailes. Ievērojet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 5 A.

## Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana.

Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.

## LATVIEŠU

BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Alternatīvi, autorizēto BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmeklā vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

### Tehniskie dati

	KS801SE (Tips 1)	KS901SE/PE (Tips 1)
levades spriegums Ātrums bez slodzes	V maijstrāva	230
(KS801SE un KS901SE) (KS901PE)	min <sup>-1</sup>	1500-3000 0-3000
Maks. zāģēšanas dzīlums		
Koks (KS801SE)	mm	80
(KS901SE un KS901PE)	mm	85
Tērauds (KS801SE)	mm	5
(KS901SE un KS901PE)	mm	8
Alumīnijs	mm	15
Svars (KS801SE)	kg	2,1
(KS901SE un KS901PE)	kg	2,2

### KS901PE

**L<sub>pA</sub> (skaņas spiediens) 88 dB(A),  
nenoteiktība (K) 3 dB(A), L<sub>WA</sub> (skaņas jauda)  
99 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A)**

### Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:

Dēļu zāģēšana (a<sub>h, B</sub>) 12,3 m/s<sup>2</sup>, nenoteiktība (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>, lokšņu metāla zāģēšana (a<sub>h, cm</sub>) 7,3 m/s<sup>2</sup>, nenoteiktība (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

### KS801SE

**L<sub>pA</sub> (skaņas spiediens) 90 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A), L<sub>WA</sub> (skaņas jauda) 101 dB(A),  
nenoteiktība (K) 3 dB(A)**

### Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:

Dēļu zāģēšana (a<sub>h, W</sub>) 5,6 m/s<sup>2</sup>, nenoteiktība (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>, lokšņu metāla zāģēšana (a<sub>h, W</sub>) 5,3 m/s<sup>2</sup>, nenoteiktība (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

### KS901SE

**L<sub>pA</sub> (skaņas spiediens) 86 dB(A),  
nenoteiktība (K) 3 dB(A), L<sub>WA</sub> (skaņas jauda)  
97 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A)**

### Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:

koksnes zāģēšana (a<sub>h, W</sub>) 5,0 m/s<sup>2</sup>, nenoteiktība (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>, metāla lokšņu zāģēšana (a<sub>h, M</sub>) 4,5 m/s<sup>2</sup>, nenoteiktība (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

### EK atbilstības deklarācija

### MAŠĪNU DIREKTĪVA



### KS801SE, KS901SE un KS901PE

Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo deklarāciju.

R. Laverick

Inženiertehniskās nodalas vadītājs  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom (Apvienotā karaliste)

29.09.2014

## Garantija un garantija

BLACK+DECKER rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža BLACK+DECKER izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības dēļ, BLACK+DECKER garantē visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu, kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam, remontu, vai šo izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu liekas neērtības, ja vien:

- ◆ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
- ◆ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidībai;
- ◆ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai negadījumu ietekmē;
- ◆ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav pilnvaroti remonta darbnīcu vai BLACK+DECKER apkopes centra darbinieki.

Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

Lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni [www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu) un reģistrējiet savu BLACK+DECKER izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākiem izstrādājumiem un īpašiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē [www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu).

## Назначение

Ваша лобзиковая пила BLACK+DECKER предназначена для пиления древесины, пластика и металла. Данный инструмент предназначен только для использования в домашних условиях.

## Инструкции по технике безопасности

### Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



**Внимание!** Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжёлой травмы.

**Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.** Термин «Электроинструмент» во всех приведённых ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

#### 1. Безопасность рабочего места

##### a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.

Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.

##### b. Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

В процессе работы электроинструменты создают искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.

##### c. Во время работы

с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

#### 2. Электробезопасность

##### a. Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку

электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

##### б. Во время работы

с электроинструментом избегайте физического контакта с заземлёнными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.

##### в. Не используйте электроинструмент под дождём или во влажной среде.

Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

##### г. Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем случае не

используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей инструмента. Повреждённый или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.

##### д. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель,

предназначенный для наружных работ. Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

##### е. При необходимости работы

с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

#### 3. Личная безопасность

##### a. При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,

**а также находясь под действием алкоголя или поникающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.** Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьёзной травме.

- б. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
- в. Не допускайте непреднамеренного запуска.** Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести к несчастному случаю.
- г. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи.** Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закреплённым на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжёлой травмы.
- д. Не перенапрягайтесь.** Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
- е. Одевайтесь соответствующим образом.** Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
- ж. Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом.** Использование устройства пылеудаления значительно

снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запылённостью рабочего пространства.

- 4. Использование электроинструментов и технический уход**
- а. Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению.** Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
- б. Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения.** Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
- в. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента.** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- г. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом.** Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- д. Регулярно проверяйте исправность электроинструмента.** Проверяйте точность совмещения и лёгкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. **Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован.** Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
- е. Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей.** Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.

- ж. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
- 5. Сервисное обслуживание
  - а. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

## Дополнительные меры безопасности при работе с электроинструментами



**Внимание!** Инструкции по технике безопасности для всех типов пил

- ♦ Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения оператора электрическим током.
- ♦ Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности. Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
- ♦ Держите руки вне зоны пиления. Ни в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать положение лобзика, удерживая его за поворотную подошву.
- ♦ Следите за острой заточки. Затупленные или поврежденные пильные полотна могут заставить пилу отклониться от линии реза или остановиться под воздействием чрезмерного усилия. Всегда используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки и характеру реза.

- ♦ Прежде чем приступить к резке трубы или канала, убедитесь, что в них нет воды, электропроводки и т.д.
- ♦ Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой заготовки или пильного полотна сразу по окончании работы инструмента. Они могут оказаться очень горячими.
- ♦ Ознакомьтесь с возможными скрытыми опасностями перед началом сквозного врезания в стены, полы или потолки, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
- ♦ Полотно будет продолжать движение некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте электроинструмент и ждите, пока пильное полотно полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.

**Внимание!** Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе работ по резанию, может представлять опасность для здоровья оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- ♦ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.

## Безопасность посторонних лиц

- ♦ Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно работы с этим инструментом от лица, отвечающего за их безопасность.
- ♦ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.

## Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента

и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведённые значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

**Внимание!** Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/ЕС) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе, время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.


### Маркировка инструмента

На инструменте имеются следующие знаки:



**Внимание!** Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижает риск получения травмы.

### Электробезопасность



Данный инструмент защищён двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.

- ◆ Во избежание несчастного случая, замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.

### Составные части

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости (KS901PE) или Пусковой выключатель (KS801SE или KS901SE).
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Зажимной рычаг пильного полотна
4. Подошва
5. Отверстие пылеотвода
6. Дисковой переключатель маятникового хода/AutoSelect

### Сборка

**Внимание!** Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, а пильное полотно остановлено. В процессе работы пильное полотно нагревается.

### Установка пильного полотна (Рис. А)

- ◆ Держите пильное полотно (7), как показано на рисунке, направив кромку с зубьями вперёд.
- ◆ Отведите зажимной рычаг (3) в сторону от подошвы (4).
- ◆ Вставьте хвостовик пильного полотна в держатель (8) до упора.
- ◆ Отпустите зажимной рычаг (3).

### Подключение пылесоса к инструменту (Рис. В)

- ◆ Вставьте насадку пылесоса в отверстие пылеотвода (5).

### Остаточные риски

При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания врачающихся/двигущихся частей инструмента.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, пильных полотен или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании

инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.

- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, букса и ДВП).

## Эксплуатация

### Регулировка подошвы для распилов с наклоном (Рис. С)

**Внимание!** Никогда не используйте инструмент без подошвы или с плохо закреплённой подошвой.

- ◆ Подошва (4) может быть отрегулирована на левый или правый угол среза наклоном 22,5° или 45°.
- ◆ Ослабьте винт (10).
- ◆ Сдвиньте подошву (4) вперёд, поверните её влево или вправо и сдвиньте назад в положение 22,5° или 45°.
- ◆ Затяните винт.

### Для возврата подошвы (4) в положение для резов с наклоном 90°:

- ◆ Ослабьте винт (10).
- ◆ Сдвиньте подошву (4) вперёд, поверните её в среднее положение и сдвиньте назад в положение 0°.
- ◆ Затяните винт.

### Регулировка скорости

- ◆ Используйте высокую скорость для резания древесины, среднюю скорость для резания алюминия и ПВХ и низкую скорость для резания металлов, кроме алюминия.

### Включение и выключение

- ◆ Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости (1). В моделях KS901PE скорость зависит от интенсивности нажатия на клавишу выключателя.
- ◆ Для непрерывного режима работы нажмите кнопку блокировки пускового выключателя (2) и отпустите клавишу пускового выключателя. Эта функция работает только при максимальной частоте вращения.
- ◆ Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу пускового выключателя. Для выключения непрерывного режима работы инструмента снова нажмите и отпустите клавишу пускового выключателя.

### Использование функции Sightline® (Рис. D)

- ◆ При помощи карандаша начертите линию распила.
- ◆ Расположите лобзиковую пилу по линии (11).

**Следуйте линии распила, глядя на неё поверх лобзиковой пилы.**

### Режим резания

Маятниковый ход отличается более резким движением пильного полотна и предназначен для обработки мягких материалов, таких как древесина или пластик. Маятниковый ход обеспечивает быстрый рез, но поверхность реза менее гладкая. В зависимости от типа модели, Ваша лобзиковая пила будет оборудована дисковым переключателем маятникового хода или дисковым переключателем Auto Select для регулировки маятникового хода. Использование данных переключателей разъясняется в двух последующих разделах.

**Примечание:** Никогда не используйте маятниковый ход при резании металла.

### Дисковой переключатель маятникового хода (Рис. Е - только KS901PE)

KS901PE имеет четыре режима резания с увеличением уровня маятникового хода:

- ◆ Положение 0: металл, алюминий и листовой металл (без маятникового хода).
- ◆ Положение 1: ламинат, твёрдая древесина, столешницы.
- ◆ Положение 2: фанера, ПВХ/пластики.
- ◆ Положение 3: мягкая древесина и быстрое пиление

### Для регулировки маятникового хода:

- ◆ Поверните дисковой переключатель маятникового хода (6) и установите его в нужное положение.


### Пиление

Во время распила крепко удерживайте инструмент обеими руками. Подошва (4) должна быть плотно прижата к обрабатываемому материалу. Это поможет избежать подпрыгивания лобзиковой пилы, снизит вибрацию и вероятность поломки пильного полотна. Перед выполнением реза дайте пильному полотну поработать без нагрузки в течение нескольких секунд. При распиле прилагайте к инструменту только лёгкое усилие.

## Дисковой переключатель Auto Select™ (Рис. F – только KS801SE и KS901SE)

Модели KS801SE и KS901SE оборудованы уникальным дисковым переключателем Auto Select™ (6), с помощью которого можно настраивать скорость и маятниковое движение

пильного полотна для резки различных материалов. Для выбора оптимальной скорости и маятникового движения пильного полотна в зависимости от материала, поверните переключатель (6), как указано в данной таблице:



Символ	Скорость	Маятниковый ход	Область применения
	Медленная	Нет	Прямые и изогнутые резы – листовое железо, жестяные пластины, керамическая плитка, стекловолоконные листы
	Средняя	Средний/низкий	Прямые и изогнутые резы – твёрдая древесина, палубный настил, половы доски, пластик, плексиглас и ПВХ
	Быстрая	Максимальный	Прямые резы – пиломатериал общего типа и мягкая древесина
	Быстрая	Средний/низкий	Прямые и изогнутые резы - фанера и древесные плиты
	Быстрая	Нет	Прямые и изогнутые резы – кухонные столешницы, ламинат, фигурная резка, резка по лекалам, ремесленное производство

## Рекомендации по оптимальному использованию

### Пильные полотна для прямого реза

При необходимости выполнения прямого реза высокой точности используйте специальные пильные полотна для прямого реза.

Данное пильное полотно входит в комплект поставки моделей KS901SE/PE. Для модели KS801SE данное полотно можно приобрести дополнительно (деталь № X21001-XJ).

### Противоосколочный защитный кожух (Рис. G - только KS901SE)

Для сведения к минимуму риска расщепления заготовки используйте противоосколочный защитный кожух, входящий в комплект поставки Вашего инструмента. Он позволяет уменьшить зазор между подошвой и пильным полотном, не препятствуя обзору линии реза.

### Установка противоосколочного защитного кожуха:

- ◆ Извлеките из инструмента пильное полотно (см. Рисунок А).
- ◆ Расположите противоосколочный защитный кожух (13) точно под подошвой пилы (4).
- ◆ Прижмите подошву к кожуху, пока кожух не защёлкнется на месте.
- ◆ Установите на место пильное полотно.

### Пиление ламинаата

При распиле ламинаата может произойти его расщепление, что испортит внешний вид лицевой поверхности. Большинство стандартных пильных полотен выполняют рез при ходе вверх, поэтому, если подошва располагается на лицевой поверхности, используйте пильное полотно, которое режет при ходе вниз, или:

- ◆ Используйте пильное полотно с мелкими зубьями.
- ◆ Пилите по обратной стороне заготовки.
- ◆ Чтобы избежать расщепления ламината, поместите заготовку между двумя панелями из древесины или ДСП и пилите получившуюся сэндвич-панель. Или установите противоосколочный защитный кожух (13), входящий в комплект поставки инструмента (только KS901SE).

## Пиление металла

**Внимание!** Не используйте пылесос при пилении металла. Горячая металлическая стружка может стать причиной возгорания. Помните, что распил металла занимает гораздо больше времени, чем распил древесины.

- ◆ Используйте пильное полотно, предназначенное для пиления металла.
- ◆ Для пиления тонколистового металла, прикрепите деревянную панель к обратной стороне заготовки и выполните распил получившейся сэндвич-панели.
- ◆ Нанесите масляную пленку вдоль предполагаемой линии распила.

## Направляющая

При выполнении продольной или круговой распиловки без намеченной карандашной линии используйте направляющую планку и круговую направляющую (дополнительная принадлежность – Деталь № X43005-XJ).

## Установка направляющей планки

### (Рис. Н и I)

- ◆ Вставьте направляющую планку (14) в прорези в подошве поперечиной вниз, как изображено на Рисунке Н.
- ◆ Вставьте винт (15) в отверстие в нижней части подошвы.
- ◆ Расположите прижимную планку (16) поверх винта загнутым концом, направленным вниз и в сторону задней части пилы.
- ◆ Используя крестообразную отвёртку, заверните винт в резьбовое отверстие в прижимной планке, как изображено на Рисунке I.
- ◆ Отрегулируйте ширину реза и затяните винт.

## Круговой распил (Рис. J)

- ◆ Вставьте направляющую планку в прорезь с правой стороны подошвы пилы поперечиной вверх.

- ◆ Отрегулируйте положение направляющей планки, чтобы между пильным полотном и отверстием в поперечине был достигнут нужный радиус, затем затяните винт.
- ◆ Расположите пилу таким образом, чтобы отверстие в поперечине оказалось ровно по центру выпиливаемого круга (чтобы пильное полотно удобнее заняло свою позицию, выполните врезное пиление, просверлите отверстие или сделайте рез от края по направлению к центру).
- ◆ Правильно расположив пилу, через отверстие в поперечине вбейте маленький гвоздь в самом центре выпиливаемого круга.
- ◆ Используя направляющую планку в качестве поворотной рукоятки, начните выпиливать круг.

## Врезное пиление (Рис. K)

Врезное пиление – это простой способ выполнения внутреннего реза. Пила врезается непосредственно в заготовку без предварительного выверливания направляющего паза или отверстия. При выполнении врезного пиления измерьте поверхность и сделайте чёткие карандашные разметки. Затем направьте пилу вперёд, пока передний конец подошвы не упрётся плотно в обрабатываемую поверхность, а пильное полотно не окажется на полную величину хода вплотную к поверхности заготовки. Включите инструмент и дождитесь, пока он не наберёт максимальную скорость. Крепко удерживая пилу, медленно опускайте задний край подошвы, пока пильное полотно не войдёт в заготовку на полную глубину. Удерживая подошву ровно на поверхности древесины, начните пиление. Не извлекайте пильное полотно из реза, пока оно движется. Для этого дождитесь полной остановки пильного полотна.

## Техническое обслуживание

Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность инструмента увеличиваются при правильном уходе и регулярной чистке.

- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щёткой или сухой тканью.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте

абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента и никогда не погружайте в воду какую-либо из его частей.

## Защита окружающей среды



**Раздельный сбор.** Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие BLACK+DECKER или Вы больше в нём не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.



**Раздельный сбор** изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать.  
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма BLACK+DECKER обеспечивает приём и переработку отслуживших свой срок изделий BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Технические характеристики

		KS801SE (Тип 1)	KS901SE /PE (Тип 1)
<b>Напряжение питания</b>		В перемен. тока 230	
<b>Число ходов без нагрузки</b>	(KS801SE и KS901SE) (KS901PE)	ход/мин ход/мин	1,500-3,000 0-3,000
<b>Макс. глубина реза</b>			
<b>Дерево</b>	(KS801SE) (KS901SE и KS901PE)	мм мм	80 90
<b>Сталь</b>	(KS801SE) (KS901SE и KS901PE)	мм мм	5 8
<b>Алюминий</b>		мм	15
<b>Вес</b>	(KS801SE) (KS901SE и KS901PE)	кг кг	2,1 2,2

### KS901PE

$L_{pA}$  (звуковое давление) 88 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А)  
 $L_{wA}$  (акустическая мощность) 99 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А)

### Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:

Распил деревянных панелей ( $a_{h,W}$ ) 12,3 м/с<sup>2</sup>, погрешность (К) 1,5 м/с<sup>2</sup>, Распил листового металла ( $a_{h,CM}$ ) 7,3 м/с<sup>2</sup>, погрешность (К) 1,5 м/с<sup>2</sup>

### KS801SE

$L_{pA}$  (звуковое давление) 90 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А),  $L_{wA}$  (акустическая мощность) 101 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А)

### Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:

Распил деревянных панелей ( $a_{h,W}$ ) 5,6 м/с<sup>2</sup>, погрешность (К) 1,5 м/с<sup>2</sup>, Распил листового металла ( $a_{h,W}$ ) 5,3 м/с<sup>2</sup>, погрешность (К) 1,5 м/с<sup>2</sup>

### KS901SE

$L_{pA}$  (звуковое давление) 86 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А),  $L_{wA}$  (акустическая мощность) 97 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А)

### Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:

Распил деревянных панелей ( $a_{h,W}$ ) 5,0 м/с<sup>2</sup>, погрешность (К) 1,5 м/с<sup>2</sup>, Распил листового металла ( $a_{h,W}$ ) 4,5 м/с<sup>2</sup>, погрешность (К) 1,5 м/с<sup>2</sup>

**Декларация соответствия ЕС  
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ  
ОБОРУДОВАНИЮ**



**KS801SE, KS901SE and KS901PE**

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11

Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Black & Decker по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписанное лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.

R. Laverick

Руководитель отдела технических разработок  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 34D  
United Kingdom  
29.09.2014

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 <a href="mailto:remont@tallmac.ee">remont@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 <a href="mailto:tartu@tallmac.ee">tartu@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 <a href="mailto:stokker@stokker.com">stokker@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 <a href="mailto:info@licgotus.lv">info@licgotus.lv</a> <b><a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a></b>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 <a href="mailto:krasta.riga@stokker.com">krasta.riga@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 <a href="mailto:info@visico.eu">info@visico.eu</a> <b><a href="http://www.visico.eu">www.visico.eu</a></b>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 <a href="mailto:servisas@elmast.lt">servisas@elmast.lt</a> <b><a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a></b>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 <a href="mailto:kaunas@stokker.com">kaunas@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**





## Garantija

„Black & Decker“ užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prie vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse nariėse ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei „Black & Decker“ gaminys sulūžta dėl nekokybės medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- netinkamo įrankio eksplloatavimo ar techninės priežiūros
- jei variklis buvo perkrautas
- jei gaminys sugedo dėl neprastų dailelių, medžiagų ar nelaimingo atsilikimo
- netinkamo malinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei gaminij remontavo arba išmontavo „Black & Decker“ neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminj, užpildytą garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čekį) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės rasite linklaplyje [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantinis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris	.....
Serijinis numeris/datos kodas	.....
Vartotojas	.....
Pardavejas	.....
Data	.....

## Garantiitilong:

Tööriista mudel/kataloogi number	.....
Seerianumber/kuupäeva kood	.....
Klient	.....
Müüja	.....
Kuupäev	.....

**BLACK+  
DECKER**

TM

PYCCKIN

## Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу .....

Серийный номер / Код даты .....

Потребитель .....

Дилер .....

Дата .....

## Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot Klientam, nav materiāļu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus klienta juridiskajām tiesībām un tās neietekmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja Black & Decker produkts salūst materiāļu un/vai montāžas trūkumu dēļ valja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenušoties klientam radīt iespējamai mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareizā lietošana vai slīkta uzturešana
- Ja motors darbināts ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermeni, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves Black & Decker atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizplīdiļu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvim vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantijas talons:

Ierīces modelis/kataloga numurs .....

Sērijas numurs/Datuma kods .....

Klients .....

Pārdevējs .....

Datums .....

LATVIEŠU